



## КАТАЛОГ

# Радиаторные терморегуляторы и трубопроводная арматура для систем водяного отопления

до 20%

экономии тепловой энергии

max. Kv

клапан RA-G

для однотрубной системы  
отопления обладает  
максимальной пропускной  
способностью

# **Радиаторные терморегуляторы и трубопроводная арматура для систем водяного отопления**

## **Каталог**

- Терmostатические элементы
- Термоэлектрические приводы
- Клапаны терморегуляторов
- Гарнитуры присоединительно-регулирующие
- Клапаны запорные и запорно-присоединительные
- Дроссели

Настоящий каталог «Радиаторные терморегуляторы и трубопроводная арматура для систем водяного отопления» VD.53.P18.50 составлен взамен каталога VD.53.P17.50 в связи с изменением конструкции клапана терморегулятора с повышенной пропускной способностью RA-G.

В каталог включены радиаторные терморегуляторы типа RA, запорно-присоединительная арматура и другие устройства для применения в различных системах водяного отопления зданий. По каждому виду изделий в их технических описаниях приведены основные характеристики, область применения, номенклатура с заводскими кодовыми номерами для оформления заказов, габаритные и присоединительные размеры.

При переиздании каталога была уточнена номенклатура изделий, подготовленных к производству в 2010 г., а также исправлены допущенные ошибки и опечатки.

Каталог предназначен для проектных, монтажно-наладочных и эксплуатирующих организаций, а также фирм, осуществляющих комплектацию оборудованием объектов строительства или торговые функции.

Подготовлен инженерами ООО «Данфосс» А.В. Дубняковым и В.В. Невским.

Замечания и предложения будут приняты с благодарностью. Просим направлять их по факсу (495)792-57-59 или электронной почте: [Dubnyakov@danfoss.ru](mailto:Dubnyakov@danfoss.ru) и [VWN@danfoss.ru](mailto:VWN@danfoss.ru).

## Содержание

<b>Введение</b>	4
<b>1. Терmostатические элементы</b>	
Терmostатические элементы серии RA 2000.....	5
Терmostатические элементы серии RAW.....	13
Терmostатические элементы серии RAW-K.....	19
Программируемые терmostатические элементы RA Plus и RA-K Plus.....	21
Термоэлектрические приводы серии TWA.....	25
<b>2. Клапаны терморегуляторов</b>	
Клапаны терморегулятора с предварительной настройкой RA-N и RA-NCX Д <sub>y</sub> 15 (хромированный) .....	27
Клапан терморегулятора с предварительной настройкой RA-N со штуцером для прессового соединения .....	37
Клапан терморегулятора с повышенной пропускной способностью RA-G .....	43
<b>3. Терморегулирующая арматура для полотенцесушителей</b>	
Комплект терморегулирующей арматуры X-tra™ для полотенцесушителей и дизайн-радиаторов .....	51
<b>4. Гарнитуры присоединительные с терморегулятором</b>	
Гарнитуры присоединительно-регулирующие RA-K и RA-KW.....	57
Гарнитуры присоединительно-регулирующие RA-KE и RA-KEW.....	63
Гарнитуры присоединительно-регулирующие RA 15/6T и RA 15/6TB .....	67
Гарнитура присоединительно-регулирующая VHS.....	71
<b>5. Клапаны запорные и запорно-присоединительные</b>	
Клапаны запорные радиаторные RLV и RLV-CX Д <sub>y</sub> 15 (хромированный).....	75
Клапан запорный радиаторный RLV со штуцером для прессового соединения .....	79
Клапан запорно-присоединительный RLV-K .....	83
Клапан запорно-присоединительный RLV-KD .....	87
Клапан запорно-присоединительный RLV-KS .....	91
<b>6. Дополнительные принадлежности и уплотнительные фитинги</b>	
Дополнительные принадлежности.....	93
Уплотнительные фитинги .....	95
<b>7. Дроссели для однотрубных систем отопления</b>	
Дроссель обратного потока RTD-CB.....	97
Байпасный дроссель RTD-BR.....	99
<b>Приложение 1. Таблица соответствий терморегуляторов RTD новым сериям RA</b>	101
<b>Приложение 2. Таблица соответствия настроек старых клапанов терморегуляторов для двухтрубных систем отопления типа RTD-N настройкам новых клапанов типа RA-N</b>	103

## Введение

В соответствии с требованиями нормативных документов в области капитального строительства отопительные приборы систем водяного отопления вновь возводимых и реконструируемых зданий вне зависимости от их масштабов должны оснащаться автоматическими (радиаторными) терморегуляторами.

Радиаторные терморегуляторы — средства индивидуального регулирования температуры воздуха в отапливаемых помещениях, поддерживающие ее на постоянном уровне, задаваемом самим потребителем.

Терморегуляторы позволяют максимально использовать для отопления помещений эпизодические теплопоступления и тем самым экономить тепловую энергию и средства по ее оплате, а также сохранять окружающую среду за счет сокращения выбросов в атмосферу продуктов сгорания топлива. В сочетании с другими средствами комплексного управления системой теплоснабжения радиаторные терморегуляторы обеспечивают среднегодовую экономию тепловой энергии на отопление зданий в размере не менее 20%, которая в осенне-весенний период достигает 60–70%.

Danfoss производит радиаторные терморегуляторы с 1943 г. и в настоящее время является всемирно признанным лидером в этой области.

В 2009 г. начался выпуск новой единой серии радиаторных терморегуляторов типа RA, отличающихся улучшенными техническими характеристиками и современным дизайном.

Конструктивно радиаторный терморегулятор состоит из регулирующего клапана и привода.

В большинстве случаев приводом служит автоматический терmostатический элемент прямого действия, работающий без подвода дополнительной энергии за счет расширения рабочего вещества при изменении температуры воздуха в помещении. Рабочее вещество заключено в сильфон, соединенный штоком с золотником клапана.

В качестве рабочего вещества в термоэлементах Danfoss серии RA 2000 используется пароконденсатная смесь или жидкость.

Термоэлементы с пароконденсатным заполнением сильфона (газовые) обладают малой инерционностью по отношению к изменению температуры воздуха, позволяя в большей степени по сравнению с жидкостными термоэлементами утилизировать теплопоступления для отопления здания, а также обеспечивают более точное и качественное регулирование в результате увеличенного хода штока клапана.

Настройка термоэлемента осуществляется поворотом настроечной рукоятки. Температура настройки стандартного термоэлемента лежит в диапазоне от 5 до 26 °C.

Производственная программа компании включает большое разнообразие терmostатических элементов, которые бывают со встроенным и выносным датчиком или в виде устройства дистанционного управления с кожухом для защиты от несанкционированного демонтажа или перенастройки, с функцией 100% перекрытия клапана терморегулятора и др. Выбор модификации терmostатического элемента производит-

ся в зависимости от назначения здания, условий размещения терморегулятора, эстетических требований заказчика, типа клапана.

Кроме газовых терmostатических элементов Danfoss также производит термоэлементы серии RAW с жидкостным заполнением сильфона.

При оснащении здания системой диспетчерского управления используются клапаны терморегуляторов с термоэлектрическими приводами серии TWA.

Termostaticкие элементы и термоэлектрические приводы могут сочетаться с различными клапанами радиаторных терморегуляторов, как устанавливаемыми на трубопроводе перед отопительным прибором, так и встраиваемыми в их конструкцию.

Регулирующие клапаны терморегуляторов типа RA подразделяются:

- на клапаны для двухтрубной насосной системы отопления RA-N повышенного сопротивления с устройством монтажной настройки их пропускной способности для выполнения гидравлической балансировки трубопроводной системы;
- на клапаны повышенной пропускной способности RA-G для насосной однотрубной или двухтрубной гравитационной системы отопления.

Кроме клапанов Danfoss в конструкцию отопительных приборов могут быть встроены клапаны других производителей терморегуляторов, для установки на которые компания также выпускает специальные модификации терmostатических элементов.

Монтажная настройка клапанов терморегуляторов для двухтрубных систем выполняется непосредственно на строительной площадке без применения какого-либо инструмента по данным, которые должны быть указаны в проектной документации.


Для упрощения монтажных работ и улучшения дизайна обвязок трубопроводами отопительных приборов Danfoss предлагает ряд присоединительно-регулирующих гарнитур с терморегуляторами и запорно-присоединительными клапанами. Эти устройства предназначены для использования в горизонтальных системах отопления при подпольной прокладке трубопроводов, выполненных из медных, полимерных и металлополимерных труб. Гладкообрезанные трубы легко и быстро соединяются с гарнитурами и клапанами терморегуляторов с помощью специальных конусных уплотнительных фитингов.

В номенклатуре также имеются комплекты, состоящие из терморегулятора и запорно-присоединительного клапана, которые специально предназначены для установки на полотенцесушителях ванных комнат или дизайн-радиаторах. Многообразие видов покрытий клапанов и термоэлементов позволяет оптимально подобрать терморегулятор под понравившийся отопительный прибор.

Более чем 15-летний опыт производства и применения радиаторных терморегуляторов Danfoss в России подтвердил их высокое качество, долговечность и надежность в работе в самых тяжелых условиях эксплуатации.

## Техническое описание

# Терmostатические элементы серии RA 2000



### Описание и область применения

Терmostатические элементы серии RA 2000 — устройства автоматического регулирования температуры, предназначенные для комплектации радиаторных терморегуляторов типа RA. Радиаторный терморегулятор представляет собой пропорциональный регулятор температуры воздуха прямого действия с малой зоной пропорциональности, которыми в настоящее время оснащаются системы отопления зданий различного назначения.

Терморегулятор RA состоит из двух частей:

- универсального терmostатического элемента серии RA 2000;
- регулирующего клапана с предварительной настройкой пропускной способности RA-N (для двухтрубных систем отопления) или RA-G (для однотрубной системы).

Программа производства терmostатических элементов серии RA 2000 включает:

- RA 2994 и RA 2940 со встроенным температурным датчиком, защищенной системой отопления от замерзания, диапазоном настройки температуры 5–26 °C, устройством для фиксирования и ограничения температурной настройки. В отличие от RA 2990 термоэлемент RA 2940 дополнительно имеет функцию, обеспечивающую 100% перекрытие клапана терморегулятора;
- RA 2992 — термоэлементы с выносным датчиком, защищенной системой отопления от замерзания, диапазоном настройки температуры 5–26 °C, устройством для фиксирования и ограничения температурной настройки;
- RA 2920 — термоэлементы с кожухом, защищающим от несанкционированного вмешательства, встроенным датчиком, защищенным от замерзания, диапазоном настройки температуры 5–26 °C, устройством для фиксирования

и ограничения температурной настройки;  
• RA 2922 — термоэлементы с кожухом, защищающим от несанкционированного вмешательства, выносным датчиком, защищенным от замерзания, диапазоном настройки температуры 5–26 °C, устройством для фиксирования и ограничения температурной настройки. RA 2992 и RA 2922 снабжены сверхтонкой капиллярной трубкой длиной 2 м, которая находится внутри корпуса выносного датчика, соединяя его с рабочим сильфоном терmostатического элемента. В процессе монтажа трубка вытягивается на необходимую длину. Серия RA 5060/5070 — ряд термоэлементов дистанционного управления с защищенной системой отопления от замерзания, диапазоном настройки температуры 8–28 °C, устройством для фиксирования и ограничения температурной настройки:

- RA 5062 — с длиной капиллярной трубы 2 м;
- RA 5065 — с длиной капиллярной трубы 5 м;
- RA 5068 — с длиной капиллярной трубы 8 м;
- RA 5074 — с длиной капиллярной трубы 2 + 2 м.

Все терmostатические элементы можно комбинировать с любыми регулирующими клапанами типа RA.

Клипсовое соединение обеспечивает простое и точное крепление термоэлемента на клапане.

Защитный кожух термоэлементов RA 2920 и RA 2922 предотвращает их несанкционированный демонтаж и перенастройку посторонними лицами.

Технические характеристики радиаторных терморегуляторов типа RA соответствуют европейским стандартам EN 215-1 и российскому ГОСТ 30815-2002.

### Внимание!

Для клапанов Danfoss с присоединительной резьбой M30 x 1,5 серий RTD-N, RTD-G, РТД1, РТД2 следует использовать терmostатические элементы RA 2945 с соединительной гайкой (кодовый номер **013G2945**).

## Номенклатура и кодовые номера для оформления заказа

Термостатические элементы серии RA 2000

Тип	Описание модели	Диапазон температурной настройки, °C	Длина капиллярной трубы, м	Кодовый номер
RA 2994	Со встроенным датчиком и защитой системы отопления от замерзания	5–26	—	013G2994
RA 2992	То же, с выносным датчиком	5–26	0–2	013G2992
RA 2940	Со встроенным датчиком и функцией 100% перекрытия клапана терморегулятора <sup>3)</sup>	0–26	—	013G2940
RA 2920	Со встроенным датчиком и защитным кожухом	5–26	—	013G2920
RA 2922	То же, с выносным датчиком	5–26	0–2	013G2922
RA 5062	Элемент дистанционного управления	8–28	2	013G5062
RA 5065	То же	8–28	5	013G5065
RA 5068	То же	8–28	8	013G5068
RA 5074	То же, с выносным датчиком	8–28	2 + 2	013G5074

<sup>1)</sup> Выносной датчик поставляется с капиллярной трубкой, полностью смотанной внутри коробки датчика. При монтаже датчика разматывают только необходимую часть трубы.

<sup>2)</sup> Температурная шкала отградуирована для  $X_p = 2$  °C. Это означает, что клапан закрывается полностью, когда температура в помещении превысит температуру настройки на 2 °C.

<sup>3)</sup> Для герметичного перекрытия клапана при работающей под давлением системе и демонтажа отопительного прибора необходимо использовать латунную рукоятку (кодовый номер по каталогу 013G3300).


## Дополнительные принадлежности

Изделие, описание	Кодовый номер
Рукоятка для клапана терморегулятора типа RA, латунь	013G3300
Штифты для ограничения температурной настройки RA 2990/92/40 (30 шт.)	013G1246
Штифты для ограничения температурной настройки RA 2920/22 (30 шт.)	013G1237
Фиксатор для предотвращения несанкционированного демонтажа термоэлемента RA 2990/92 (20 шт.)	013G5245
Винты для предотвращения несанкционированного демонтажа термоэлемента RA 2920/22 (50 шт.)	013G1232
Крышка для шкалы настройки термоэлемента RA 2920 и 2922	013G1672
Набор инструментов для монтажа и блокировки	013G1236
Компактный адаптер для установки термоэлементов RA 5062, 5065 и 5068 на клапаны типа RA	013G5190
Адаптер для установки термоэлементов RA 5062, 5065 и 5068 на клапаны с посадочной резьбой M30 x 1,5	013G5194

### Устройство и принцип действия



*Термостатические элементы  
со встроенным и выносным датчиком*

- 1 – настроечная рукоятка;
- 2 – рабочий сильфон;
- 3 – шкала настройки;
- 4 – настроечная пружина;
- 5 – шток;
- 6 – выносной датчик;
- 7 – капиллярная трубка



*Термостатический элемент  
дистанционного управления  
со встроенным датчиком*

- 1 – настроечная рукоятка;
- 2 – рабочий сильфон;
- 3 – шкала настройки;
- 4 – привод клапана;
- 5 – сильфон привода;
- 6 – адаптер для установки  
привода на клапан;
- 7 – капиллярная трубка



*Термостатический элемент дистанционного  
управления с выносным датчиком*

1. Настроечная рукоятка
2. Рабочий сильфон
3. Шкала настройки
4. Привод клапана
5. Сильфон привода
6. Адаптер для установки привода на клапан
7. Капиллярная трубка
8. Выносной датчик

*Температура вокруг датчика не должна превышать 60 °C.*

Основное устройство терmostатического элемента — сильфон, который обеспечивает пропорциональное регулирование. Датчик термоэлемента воспринимает изменение температуры окружающего воздуха. Сильфон и датчик заполнены легкоиспаряющейся жидкостью и ее парами. Выверенное давление в сильфоне соответствует температуре его зарядки. Это давление сбалансировано силой сжатия настроенной пружины. При повышении температуры воздуха вокруг датчика часть жидкости испаряется, и давление паров в сильфоне растет. При этом сильфон увеличивается в объеме, перемещая золотник клапана в сторону закрытия отверстия для протока теплоносителя в отопительный прибор до тех пор, пока не будет достигнуто равновесие между усилием пружины и давлением паров. При понижении температуры воздуха пары конденсируются, и давление в сильфоне па-

дает, что приводит к уменьшению его объема и перемещению золотника клапана в сторону открытия до положения, при котором вновь установится равновесие системы. Паровое заполнение всегда будет конденсироваться в самой холодной части датчика, обычно наиболее удаленной от корпуса клапана. Поэтому радиаторный терморегулятор всегда будет реагировать на изменения комнатной температуры, не ощущая температуры теплоносителя в подводящем трубопроводе. Тем не менее, когда воздух вокруг клапана все же нагревается теплом, отдаваемым трубопроводом, датчик может регистрировать более высокую температуру, чем в помещении. Поэтому для исключения такого влияния рекомендуется устанавливать терmostатические элементы, как правило, в горизонтальном положении. В противном случае необходимо применять термоэлементы с выносным датчиком.

#### Выбор типа терmostатического элемента

##### Терmostатические элементы со встроенным датчиком

При выборе терmostатического элемента следует руководствоваться правилом:  
**датчик всегда должен реагировать на температуру воздуха в помещении.**



Для этого терmostатические элементы со встроенным датчиком всегда должны быть расположены горизонтально так, чтобы окружающий воздух мог беспрепятственно циркулировать вокруг датчика. Не следует устанавливать их в вертикальном положении, так как тепловое воздействие на датчик от корпуса клапана и трубы системы отопления приведет к неправильному функционированию терморегулятора.

##### Терmostатические элементы с выносным датчиком

Терmostатические элементы с выносным датчиком следует применять, если:

- термоэлементы закрыты глухой занавеской;
- тепловой поток от трубопроводов системы отопления воздействует на встроенный температурный датчик;
- термоэлемент располагается в зоне сквозняка;
- требуется вертикальная установка термоэлемента.


Выносной датчик терmostатического элемента необходимо устанавливать на свободной от мебели и занавесок стене или на плинтусе под отопительным прибором, если там нет трубопроводов системы отопления. При монтаже датчика капиллярную трубку следует вытянуть на необходимую длину (максимум на 2 м) и закрепить ее на стене, используя прилагаемые скобки или специальный пистолет.



### Терmostатические элементы дистанционного управления

Терmostатические элементы дистанционного управления используются в том случае, когда отопительные приборы и установленные на них клапаны терморегуляторов недоступны для пользователя, например закрыты несъемными декоративными панелями.


В этом случае датчик и узел настройки совмещены. Терmostатические элементы дистанционного управления должны располагаться на высоте 1,2–1,6 м от пола или в другом доступном месте так, чтобы воздух помещения мог свободно циркулировать вокруг датчика.



### Монтаж

Конструкция корпуса клапана радиаторного терморегулятора предусматривает его монтаж во входном патрубке отопительного прибора системы отопления. При этом стрелка на корпусе клапана должна совпадать с направлением движения теплоносителя. В случае применения термоэлемента со встроенным датчиком клапан необходимо устанавливать так, чтобы ось сальникового уплотнения была в горизонтальной плоскости. До установки на клапанах терmostатических элементов система отопления может быть отрегулирована вручную с помощью защитных



пластмассовых колпачков. Терmostатические элементы монтируются на клапанах с использованием ключа с открытым зевом. Инструкция по монтажу прилагается к каждому клапану и термоэлементу. Для нормальной работы терморегулятора воздух в помещении должен свободно циркулировать вокруг температурного датчика. Капиллярная трубка дистанционного датчика поставляется целиком смотанной внутри его коробки. В процессе установки датчика трубка вытягивается из коробки на требуемую длину.




**Установка температуры**

Терmostатические элементы серии RA 2000 настраиваются на требуемую комнатную температуру поворотом рукоятки с нанесенной на нее круговой шкалой. Температурная шкала показывает взаимосвязь между обозначениями на ней и комнатной температурой. Указанные величины температуры являются ориентировочными, так как фактическая температура в помещении может отличаться от температуры воздуха вокруг термоэлемента и зависит от условий его размещения. Температурные шкалы, в соответствии с европейскими стандартами, составлены при  $X_p = 2^\circ\text{C}$ . Это означает, что клапан терморе-


гулятора закроется полностью, когда температура в помещении превысит температуру настройки по шкале термоэлемента на  $2^\circ\text{C}$ . Терmostатические элементы серии RA 2000 имеют устройства для фиксирования и ограничения настройки температуры. Это специальные штифты, находящиеся позади шкалы настройки, переставляя которые в различные положения, можно менять свободу вращения настроекой рукоятки. Ограничение настройки термоэлементов дистанционного управления RA 5062, 5065 и 5068 производится с помощью специальных вставок, скрытых под их передней крышкой.




## Габаритные размеры




RA 2994 (стандартная модель)




RA 2992 (модель с выносным датчиком)



RA 2920 (модель с защитным кожухом)



RA 5062, 5065, 5068, 5074 (модели дистанционного управления)



Дистанционный датчик температуры для RA 5074



## Техническое описание

# Термостатические элементы серии RAW

### Описание и область применения



Термостатические элементы серии RAW — устройства автоматического регулирования температуры, предназначенные для комплектации радиаторных терморегуляторов типа RA. Радиаторный терморегулятор представляет собой пропорциональный регулятор температуры воздуха прямого действия с малой зоной пропорциональности, которыми в настоящее время оснащаются системы отопления зданий различного назначения.

Терморегулятор типа RA состоит из двух частей: универсального термостатического элемента серии RAW и регулирующего клапана с предварительной настройкой пропускной способности RA-N (для двухтрубных систем отопления) или RA-G (для однотрубной системы).

Программа производства термостатических элементов серии RAW включает:

- RAW 5010 — термостатический элемент со встроенным температурным датчиком;
- RAW 5012 — термостатический элемент с выносным температурным датчиком;
- RAW 5110 — термостатический элемент со встроенным датчиком и устройством 100% перекрытия клапана терморегулятора.

Термостатические элементы серии RAW снабжены устройствами защиты системы от замерзания, фиксирования и ограничения температурной настройки.

RAW 5012 снабжен сверхтонкой капиллярной трубкой длиной 2 м, которая смотана внутри корпуса датчика и соединяет выносной датчик с термостатическим элементом. В процессе монтажа трубка вытягивается на необходимую длину.

Клипсовое соединение обеспечивает простое и точное крепление термоэлемента на клапане.

Технические характеристики радиаторных терморегуляторов с термоэлементами серии RAW соответствуют европейским стандартам EN 215-1 и российскому ГОСТу 30815-2002.

С целью предотвращения несанкционированного демонтажа термоэлемент может быть зафиксирован на клапане с помощью специального фиксатора (см. Дополнительные принадлежности).

### Номенклатура и кодовые номера для оформления заказа

#### Термостатические элементы серии RAW

Тип	Описание модели	Длина капиллярной трубы, м	Диапазон температурной настройки <sup>1)</sup> , °C	Кодовый номер
RAW 5010	Со встроенным датчиком	—	8–28	013G5010
RAW 5110	Со встроенным датчиком и функцией 100% перекрытия клапана терморегулятора	—		013G5110
RAW 5012	С выносным датчиком	0–2 <sup>2)</sup>		013G5012

<sup>1)</sup> Температурная шкала отградуирована для  $X_p = 2$  °C. Это означает, что клапан закрывается полностью, когда температура в помещении превысит температуру настройки на 2 °C.


<sup>2)</sup> Выносной датчик поставляется с капиллярной трубкой, полностью смотанной внутри коробки датчика. При монтаже датчика разматывают только необходимую часть трубы.

## Дополнительные принадлежности


Изделие, описание	Кодовый номер
Фиксатор для предотвращения несанкционированного демонтажа термоэлемента (20 штук)	013G5245
Набор инструментов для монтажа и блокировки	013G1236
Ограничитель температурной настройки RAW (30 штук)	013G5199
Угловой адаптер для термоэлементов серии RAW и RA2000	013G1350

Устройство  
и принцип действия

- 1 – крепежная деталь;  
 2 – сильфон;  
 3 – рукоятка настройки температуры;  
 4 – установочная метка;  
 5 – ограничитель температурной настройки;  
 6 – настроечная пружина;  
 7 – термочувствительная жидкость;  
 8 – шток;  
 9 – возвратная пружина;  
 10 – капиллярная трубка;  
 11 – выносной датчик;  
 12 – коробка выносного датчика



С выносным датчиком




Со встроенным датчиком

Основное устройство терmostатического элемента — сильфон, который обеспечивает пропорциональное регулирование. Датчик термоэлемента воспринимает изменение температуры окружающего воздуха. Сильфон и датчик заполнены специальной термочувствительной жидкостью. Выверенное давление в сильфоне соответствует температуре его зарядки. Это давление сбалансировано силой сжатия настроечной пружины. При повышении температуры воздуха вокруг датчика жидкость расширяется, и давление в сильфоне растет. При этом сильфон увеличивается в объеме, перемещая золотник клапана в сторону закрытия отверстия для протока теплоносителя в отопительный прибор до тех пор,

пока не будет достигнуто равновесие между усилием пружины и давлением жидкости. При понижении температуры воздуха жидкость начинает сжиматься и давление в сильфоне падает, что приводит к уменьшению его объема и перемещению золотника клапана в сторону открытия до положения, при котором вновь установится равновесие системы. Для исключения влияния теплого воздуха от греющего патрубка отопительного прибора рекомендуется устанавливать терmostатические элементы, как правило, в горизонтальном положении. В противном случае необходимо применять термоэлементы с выносным датчиком.


## Установка температуры



Термостатический элемент настраивается на требуемую комнатную температуру поворотом его рукоятки с нанесенной на нее цифровой шкалой. Цифры на шкале корреспондируют с поддерживаемой регулятором температурой воздуха в помещении. Их соотношение показано на рисунке. Указанные величины являются ориентировочными, так как фактическая температура в помещении


часто отличается от температуры воздуха вокруг термоэлемента и зависит от условий его размещения. Температурные шкалы в соответствии с европейскими стандартами составлены при  $X_p = 2 \text{ }^{\circ}\text{C}$ . Это означает, что клапан терморегулятора закроется полностью, когда температура воздуха в помещении превысит температуру настройки по шкале термоэлемента на  $2 \text{ }^{\circ}\text{C}$ .

## Монтаж



Конструкция корпуса клапана радиаторного терморегулятора предусматривает его монтаж на входном патрубке отопительного прибора системы отопления. При этом стрелка на корпусе клапана должна совпадать с направлением движения теплоносителя. В случае применения термоэлемента со встроенным датчиком клапан необходимо устанавливать так, чтобы его шток был в горизонтальном положении.

Термостатические элементы монтируются на клапанах. Для этого нужно, приставив термоэлемент к клапану, слегка надавить на него до щелчка — термоэлемент зафиксируется на клапане. Инструкция по монтажу прилагается к каждому клапану и термоэлементу. Для нормальной работы терморегулятора воздух в помещении должен свободно циркулировать вокруг температурного дат-




чика. Капиллярная трубка выносного датчика поставляется целиком смотанной внутри его коробки. В процессе установки датчика трубка вытягивается из его корпуса на требуемую длину.

**Защита  
от несанкционированного  
демонтажа термоэлемента**

Фиксатор можно удалить с помощью ключа с резьбой (кодовый номер **013G1236**), для чего необходимо:


- вкрутить ключ в отверстие фиксатора;
- удалить фиксатор из термоэлемента;
- выкрутить ключ из фиксатора.

**Ограничение и блокировка  
настройки температуры**


Диапазон настройки температуры терmostатического элемента серии RAW можно ограничить или заблокировать настройку на фиксированной температуре с помощью ограничителей.

Так, например, для ограничения максимальной настройки на значении 4 следует:

- повернуть рукоятку (B) до настройки на максимальную температуру;
- нажав на ограничитель (A), повернуть рукоятку (B) до совпадения установочной метки с цифрой 4;
- отпустить ограничитель.



## Габаритные размеры





## Техническое описание

# Терmostатические элементы серии RAW-K

### Описание и область применения



Терmostатические элементы серии RAW-K — автоматические регуляторы температуры с малой зоной пропорциональности. RAW-K предназначены для установки на клапаны терморегуляторов фирм Heimeier, Oventrop или MNG, встроенные в конструкцию стальных панельных радиаторов типа Biasi, Delta, DiaNorm, Diatherm, Ferroli, Henrad, Kaimann, Kermi, Korado, Purmo, Radson, Superia, Stelrad, Veha, Zehnder-Completto Fix.

Терmostатический элемент серии RAW-K имеет жидкостный датчик с диапазоном настройки температуры 8–28 °C и снабжен устройством защиты системы отопления от замерзания.

Компания «Данфосс» выпускает 3 модификации термоэлементов серии RAW-K:

- RAW-K 5030 со встроенным температурным датчиком;
- RAW-K 5032 с выносным температурным датчиком;
- RAW-K 5130 со встроенным датчиком и устройством 100% перекрытия клапана терморегулятора.

RAW-K 5032 снабжен сверхтонкой капиллярной трубкой длиной 2 м, которая смотана внутри корпуса выносного датчика, соединяя его с рабочим сильфоном терmostатического элемента. В процессе монтажа трубка вытягивается на необходимую длину.

Терmostатические элементы серии RAW-K соответствуют европейским стандартам EN 215-1 и российскому ГОСТ 30815-2002.

### Номенклатура и коды для оформления заказа

### Терmostатические элементы серии RAW-K


Тип	Описание модели	Длина капиллярной трубы, м	Диапазон температурной настройки <sup>1)</sup> , °C	Кодовый номер
RAW-K 5030	Со встроенным датчиком	—	8–28	013G5030
RAW-K 5130	Со встроенным датчиком и функцией 100% перекрытия клапана терморегулятора	—		013G5130
RAW-K 5032	С выносным датчиком 0–2 м <sup>2)</sup>	0–2		013G5032

<sup>1)</sup> Температурная шкала отградуирована для  $X_p = 2$  °C. Это означает, что клапан закрывается полностью, когда температура в помещении превысит температуру настройки на 2 °C.

<sup>2)</sup> Выносной датчик поставляется с капиллярной трубкой, полностью смотанной внутри коробки датчика. При монтаже датчика разматывают только необходимую часть трубы.

### Дополнительные принадлежности

Изделие, описание	Кодовый номер
Защитное кольцо (белое) для предотвращения несанкционированного демонтажа термоэлементов (10 шт.)	013G5389
Защитное кольцо (белое, RAL9016) для предотвращения несанкционированного демонтажа термоэлементов (10 шт.)	013G5287
Защитное кольцо (светло-серое) для предотвращения несанкционированного демонтажа термоэлементов (10 шт.)	013G5288
Защитное кольцо («антрацит») для предотвращения несанкционированного демонтажа термоэлементов (10 шт.)	013G5289
Защитное кольцо (черное) для предотвращения несанкционированного демонтажа термоэлементов (10 шт.)	013G5326
Набор инструментов для монтажа и блокировки	013G1236
Ограничитель температурной настройки RAW-K (30 шт.)	013G5199

**Монтаж и габаритные размеры**

Монтаж терmostатического элемента серии RAW-K на клапан терморегулятора производится легко и быстро с помощью соединительной гайки M30 x 1,5. В процессе монтажа указатель температурной настройки должен находиться напротив цифры 5 на шкале термоэлемента. Термоэлемент

крепится на регулирующем клапане гайкой, закручиваемой 32-мм ключом. При установке радиатора с терморегулятором следует обеспечить свободную циркуляцию воздуха в помещении вокруг терmostатического элемента.

## Техническое описание

# Программируемые терmostатические элементы RA Plus и RA-K Plus

### Описание и область применения



Программируемые терmostатические элементы RA Plus и RA-K Plus позволяют пользователю снизить температуру в отапливаемом помещении приблизительно на 3 °C в течение выбранных периодов суток и дней недели, уменьшая, таким образом, потребление тепловой энергии без отрицательного воздействия на комфорт.

Термоэлемент характеризуется двумя временными программами: одна может быть использована в рабочие дни, вторая — в выходные. В день может быть установлено до 3 режимов отопления.

Блок электроники термоэлемента легко заменяется и, таким образом, обеспечивает доступ к функциональным кнопкам и дисплею LCD для

очистки, плановых проверок или изменения программ и режимов отопления. Срок службы встроенного элемента питания — 4 года. Если блоки электроники отключены или были сняты, термоэлемент работает как обычный пропорциональный регулятор с небольшой зоной пропорциональности. Такой термоэлемент имеет устройство защиты системы отопления от замерзания.

Могут быть установлены термоэлементы:

- RA Plus на клапаны типа RA Danfoss;
- RA-K Plus на клапаны фирм MNG, Heimeir и Oventrop.

Цвет термоэлемента — RAL 9010 (белый).

### Номенклатура и кодовые номера для оформления заказа

#### Программируемые терmostатические элементы RA Plus и RA-K Plus

Тип	Установка на корпусе клапана	Диапазон температурной настройки <sup>1)</sup> , °C	Кодовый номер
RA Plus	Danfoss RA	8–28	013G2750
RA-K Plus	MNG, Heimeir, Oventrop	8–28	013G2730

<sup>1)</sup> Температуры установлены для  $X_p = 2$  °C.

#### Дополнительные принадлежности

Изделие	Кодовый номер
Фиксатор для предотвращения несанкционированного демонтажа (20 шт.)	013G5245
Специальный инструмент для удаления фиксаторов	013G1231

### Технические характеристики блока электроники

Программы	2, каждая с 3 режимами отопления
Заводские установки	Программа P1: режим отопления с 6 до 8 и с 16 до 22 ч Программа P2: режим отопления с 7 до 22 ч
Напряжение элемента питания	3 В
Элемент питания <sup>1)</sup>	2 типа MN1500/LR6/AA
Срок службы элементов питания	Примерно 4 года. Звуковое предупреждение за 14 дней до полной разрядки элементов
Рабочая температура, °C	От 0 до 45
Температура транспортировки, °C	От -20 до 60
Класс защиты	IP40
Масса термоэлемента и блока, г	325
Аттестация	EMC CE

<sup>1)</sup> К применению рекомендуются обычные подзаряжаемые батареи напряжением 1,5 В.

**Установка температуры**

RA Plus, RA-K Plus					
*	1	2 · · ·	3 · · ·	4	5
8 °C	12 °C	16 °C	20 °C	24 °C	28 °C
* — морозозащитная настройка					



Шкала комнатной температуры при  $X_p = 2$  °C.

Термоэлемент может быть настроен на требуемую температуру воздуха путем поворота его настроечной рукоятки. Соответствие температур настройки и цифр на рукоятке приведено на рисунке. Эти соотношения приблизительные, так как реальная температура около термоэлемента зависит от условий его размещения.

Температурная шкала составлена в соответствии с европейскими стандартами при  $X_p = 2$  °C. При необходимости блок электроники может снизить уставки температуры приблизительно на 3 °C.


**Устройство**

- 1 – рабочая среда датчика;
- 2 – сильфон;
- 3 – настроечная пружина;
- 4 – указатель настройки;
- 5 – шток;
- 6 – узел крепления;
- 7 – настроечная рукоятка;
- 8 – ограничитель;
- 9 – зубчатое колесо;
- 10 – блок электроники;
- 11 – двигатель

**Монтаж**

RA-K Plus закрепляется на клапане терморегулятора гайкой, которая закручивается ключом. RA Plus защелкивается на клапане без применения какого-либо инструмента легким

нажатием. При этом механизм фиксации активируется, и блок устанавливается в правильное положение.

**Запуск**

Заводские установки									
<b>Программа P1:</b> режим отопления с 6 до 8 и с 16 до 22 ч					0	3	6	9	12
<b>Программа P2:</b> режим отопления с 7 до 22 ч					15	18	21	24	

При поступлении с завода элементы питания блока электроники защищены изолирующей лентой. При снятии ленты программа заводских установок активируется, и часы устанавливаются на 12.00.

Заводскими установками для программы 1 (P1) являются режимы отопления с 6 до 8 и с 16 до 22 ч.



Программа 2 (P2) установлена для обеспечения режима отопления с 7 до 22 ч. Если кноп-

ка ON/OFF установлена на ON, то включается соответствующая программа с параметрами дня недели. Дисплей показывает текущее состояние.

Каждый раз при нажатии кнопки режим работы изменяется, например с режима комфортной температуры на режим пониженной. Такая функция перерегулирования поддерживается до тех пор, пока не произойдет изменение на следующий режим работы.

**Защита от несанкционированного вмешательства**

RA Plus с защелкивающимся соединением может быть защищен от несанкционированного вмешательства. Специальный фиксатор (кодовый номер **013G5245**) устанавливается в блокирующем кольце вместо заглушки. Такая защита активируется при установке устройства. Снять фиксатор можно лишь при использовании специального инструмента (кодовый номер **013G1231**) Danfoss.

**Габаритные размеры**



## Техническое описание

# Термоэлектрические приводы серии TWA

### Описание и область применения



Термоэлектрические мини-приводы серии TWA предназначены для двухпозиционного управления различными регулирующими клапанами в системах отопления и тепло-холодоснабжения местных вентиляционных установок.

Привод оснащен визуальным индикатором хода, который показывает, в каком положении находится клапан — закрыт или открыт.

Приводы TWA в зависимости от модификации могут использоваться с клапанами серий RA, RAV8 и VMT производства компании «Данфосс», а также с клапанами фирм Heimeier, MNG и Oventrop, имеющими резьбу для крепления привода M30 x 1,5. В случае применения привода с другими типами клапанов клапан должен быть проверен на совместимость геометрии и обеспечение его закрытия. Питающее напряжение электропривода — 24 или 230 В. Клапаны могут быть нормально закрытыми при отсутствии напряжения (NC) и нормально открытыми (NO). Кроме того, нормально закрытый привод с питающим напряжением 24 В поставляется с концевым выключателем (NC/S).

*Комбинации термоэлектрического привода серии TWA-A<sup>1)</sup> с клапанами различных типов*

Тип клапана	RA-N, RA-NCX	RA-G
$K_{v_s} \text{ M}^3/\text{ч}$	0,65–1,4	2,06–4,75
Максимальный перепад давлений на клапане $\Delta P_{\text{кл.}} \text{, бар}$	0,6	0,2 <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Приводы могут быть 2 вариантов: нормально закрытые (NC) или нормально открытые (NO).

<sup>2)</sup> Максимальный перепад давлений на клапанах RA-G  $D_y = 25 \text{ мм} — \Delta P_{\text{кл.}} = 0,16 \text{ бар}$ .

### Номенклатура и коды для оформления заказа


Тип привода	Тип клапана	Питающее напряжение, В (пост. или пер. тока)	Вариант привода (NO — нормально открытый, NC — нормально закрытый)	Кодовый номер
TWA-A	RA	24 пер./пост.	NC	088H3110
	RA	24 пер./пост.	NO	088H3111
	RA	230 пер.	NC	088H3112
	RA	230 пер.	NO	088H3113
	RA	24 пер./пост.	NC/S <sup>1)</sup>	088H3114
TWA-K	M30 x 1,5 <sup>2)</sup>	24 пер./пост.	NC	088H3140
		24 пер./пост.	NO	088H3141
		230 пер.	NC	088H3142
		230 пер.	NO	088H3143

<sup>1)</sup> С концевым выключателем (только при напряжении переменного тока).

<sup>2)</sup> Размер резьбы для присоединения привода к клапанам фирм Heimeier, MNG и Oventrop.


**Технические характеристики**

Питающее напряжение, В	24 В (пост. или пер. тока) или 230 В (пер. тока)
Частота переменного тока, Гц	50–60
Потребляемая мощность, Вт	2
Время перемещения штока, мин	~3
Температура окружающего воздуха, °С	0–60
Класс защиты	IP 41
Длина кабеля, мм	1200

**Схема электрических соединений и монтажные положения**

**Габаритные и присоединительные размеры**


## Техническое описание

# Клапаны терморегулятора с предварительной настройкой RA-N и RA-NCX $D_y 15$ (хромированный)



### Описание и область применения

Регулирующие клапаны RA-N и RA-NCX предназначены для применения в двухтрубных насосных системах водяного отопления.

RA-N оснащен встроенным устройством для предварительной (монтажной) настройки его пропускной способности в рамках следующих диапазонов:

- $K_v = 0,04-0,56 \text{ м}^3/\text{ч}$  — для клапанов  $D_y = 10 \text{ мм}$ ;
- $K_v = 0,04-0,73 \text{ м}^3/\text{ч}$  — для клапанов  $D_y = 15 \text{ мм}$ ;
- $K_v = 0,10-1,04 \text{ м}^3/\text{ч}$  — для клапанов  $D_y = 20$  и  $25 \text{ мм}$ .

Клапаны RA-N и RA-NCX могут сочетаться со всеми терmostатическими элементами серий

RA, RAW и RAX, а также с термоэлектрическим приводом TWA-A.

Для идентификации клапанов RA-N и RA-NCX их защитные колпачки окрашены в красный цвет. Защитный колпачок не должен использоваться для перекрытия потока теплоносителя через отопительный прибор. В этих целях следует применять рукоятку (кодовый номер **013G3300**).

Корпуса клапанов изготовлены из чистой латуни с никелевым покрытием (RA-N) или хромированные (RA-NCX).

### Соответствие стандартам

Технические характеристики клапанов RA-N и RA-NCX в комбинации с терmostатическими элементами серий RA, RAW и RAX соответствуют европейским стандартам EN 215-1 и российскому ГОСТ 30815-2002, а размер при соединительной резьбы — стандарту HD 1215 (BS 6284 1984).


Все радиаторные терморегуляторы, выпускаемые компанией «Данфосс», производятся на заводах, имеющих сертификат качества ISO 9000 (BS 5750).

В целях предотвращения отложений и коррозии клапаны терморегуляторов RA-N и RA-NCX следует применять в системах водяного отопления, где теплоноситель отвечает требованиям Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. В других случаях необходимо обращаться в ООО «Данфосс». Не рекомендуется использовать для смазки деталей клапана составы, содержащие нефтепродукты (минеральные масла).


**Описание  
и область применения**

Двухтрубная насосная система отопления

а) вертикальная



б) горизонтальная



**Номенклатура и кодовые номера  
для оформления заказа**
**Клапаны RA-N и RA-NCX**

Тип	Исполнение	Резьба штуцеров, дюймы		Пропускная способность $K_v^{1)}$ , м <sup>3</sup> /ч, при значениях предварительной настройки								Максимальное давление, бар	Перепад давления <sup>2)</sup> , бар	Макс. темпер. теплоносителя, °C	Кодовый номер	
		внутр. R <sub>p</sub> (к трубопроводу)	наружн. R (к радиатору)	с термоэлементом												
		1	2	3	4	5	6	7	N	N						
RA-N 10 (с внутр. резьбой)	Угловой вертикальный	3/8	3/8	0,04	0,08	0,12	0,19	0,25	0,33	0,38	0,56	0,65	10	16	0,6	013G0011
	Прямой	3/8	3/8													013G0012
	Угловой горизонтальный (UK)	3/8	3/8													013G0151
	Угловой трехосевой (правое исполнение)	3/8	3/8													013G0231
	Угловой трехосевой (левое исполнение)	3/8	3/8													013G0232
RA-N 15 (с внутр. резьбой)	Угловой вертикальный	1/2	1/2	0,04 (0,04)									10	16	0,6	013G3903
	Прямой	1/2	1/2													013G3904
	Угловой горизонтальный (UK)	1/2	1/2													013G0153
	Угловой трехосевой (правое исполнение)	1/2	1/2													013G0233
	Угловой трехосевой (левое исполнение)	1/2	1/2													013G0234
RA-NCX (с внутр. резьбой, хромированый)	Угловой вертикальный	1/2	1/2	0,04 (0,04)									10	16	0,6	120
	Прямой	1/2	1/2													013G4247
	Угловой трехосевой (правое исполнение)	1/2	1/2													013G4248
	Угловой трехосевой (левое исполнение)	1/2	1/2													013G4239
																013G4240
RA-N 15 (с наружной резьбой)	Угловой вертикальный	1/2	1/2										10	16	0,6	013G4201
	Прямой	1/2	1/2													013G4202
	Угловой горизонтальный (UK)	1/2	1/2													013G4203
	Угловой трехосевой (правое исполнение)	1/2	1/2													013G4204
	Угловой трехосевой (левое исполнение)	1/2	1/2													013G4205
RA-N 20 (с внутр. резьбой)	Угловой вертикальный	3/4	3/4	0,10	0,15	0,17	0,26	0,35	0,46	0,73	1,04	1,40	10	16	0,6	013G0015
	Прямой	3/4	3/4													013G0016
	Угловой горизонтальный (UK)	3/4	3/4													013G0155
RA-N 25 (с внутр. резьбой)	Угловой вертикальный	1	1	0,10	0,15	0,17	0,26	0,35	0,46	0,73	1,04	1,40	10	16	0,6	013G0037
	Прямой	1	1													013G0038

<sup>1)</sup> Значения  $K_v$  указаны при совместном использовании клапанов и термоэлементов RA 2000 (в скобках термоэлементов RAX) и соответствуют расходу теплоносителя G в м<sup>3</sup>/ч при заданном подъеме золотника клапана и перепаде давлений на клапане  $\Delta P = 1$  бар:  $K_v = G/\sqrt{\Delta P}$ . При настройке клапана на «N» значение  $K_v$  соответствует требованиям ЕН 215-1 при  $X_p = 2$  °C. Это означает, что клапан терморегулятора закроется полностью, когда температура в помещении превысит температуру настройки по шкале термоэлемента на 2 °C. При более низких значениях предварительной настройки  $X_p$  уменьшается. Так, при настройке клапана на «1»  $X_p = 0,5$  °C. В диапазоне настройки клапана от «1» до «N»  $X_p$  меняется от 0,5 до 2,0 °C. При использовании термостатических элементов дистанционного управления серии RA 5060 относительный диапазон  $X_p$  следует увеличить в 1,1 раза.

<sup>2)</sup> Клапан обеспечивает доводчиком регулирование при перепаде давлений на нем ниже указанного значения. Во избежание шумообразования рабочий перепад давлений на клапане рекомендуется принимать в диапазоне от 0,1 до 0,3 бар. Разность давлений в системе отопления может быть уменьшена с помощью регуляторов перепада давлений ASV-PV компании «Данфосс».


**Техническое описание**

**Клапаны терморегулятора с предварительной настройкой  
RA-N и RA-NCX D<sub>y</sub> 15 (хромированный)**

**Запасные детали**

Изделие	Наружный диаметр трубы, мм	Тип клапанов	Кодовый номер
Сальниковое уплотнение	—	Все клапаны серии RA	<b>013G0290</b>
Уплотнительные фитинги для медных труб <sup>1)</sup>	10	RA-N 10	<b>013G4100</b>
	12		<b>013G4102</b>
	10	RA-N 15, RA-NCX 15	<b>013G4110</b>
	12		<b>013G4112</b>
	15		<b>013G4115</b>

<sup>1)</sup>Полный перечень уплотнительных фитингов см. стр. 93–94.

**Предварительная настройка**

Настройка на расчетное значение производится легко и точно без применения специальных инструментов.

Для этого следует произвести следующие операции:

- снять защитный колпачок или термостатический элемент;
- поднять кольцо настройки;
- повернуть шкалу кольца настройки так, чтобы желаемое значение оказалось напротив установочной отметки «»», расположенной со стороны выходного отверстия клапана ( заводская установка «N»);
- отпустить кольцо настройки.

Предварительная настройка может производиться в диапазоне от «1» до «7» с интервалами 0,5. В положении «N» клапан полностью открыт. Следует избегать установки на темную зону шкалы.


Когда терmostатический элемент смонтирован, то предварительная настройка оказывается спрятанной и, таким образом, защищенной от неавторизованного изменения.

**Пример заказа радиаторного терморегулятора**

Для отопительного прибора с подводками D<sub>y</sub> = 15 мм с боковым подключением к двухтрубному стояку выбираем клапан RA-N D<sub>y</sub> = 15 мм прямого исполнения (**013G3904**); терmostатический элемент RA2000 с газовым заполнением (**013G2994**).

Выбор настройки клапана следует осуществлять на основании гидравлического расчета системы отопления.

## Устройство





Радиаторный терморегулятор состоит из двух частей: универсального термостатического элемента серии RA и регулирующего клапана с предварительной настройкой RA-N. Термостатический элемент и регулирующий клапан заказываются отдельно.

Клеммное соединение вместе с блокировочным винтом под шестигранник гарантирует простое и надежное соединение термоэлемента и клапана. Сальниковое уплотнение может быть заменено без опорожнения и остановки системы отопления.



## Материалы, контактирующие с теплоносителем

Корпус клапана и прочие металлические детали	Коррозионно-стойкая латунь Ms 58
Дросселирующий цилиндр ограничителя K <sub>v</sub>	Полифениленсульфид PPS
Кольцевое уплотнение	Тройной этиленпропиленовый каучук EPDM
Золотник клапана	Бутадиенаакрилонитрильный каучук NBR
Нажимной штифт и пружина клапана	Хромированная сталь
Сопло	Полипропилен PP

Наружная часть корпуса клапана RA-N имеет никелевое покрытие, а клапаны RA-NCX хромированные.

**Определение  
предварительной  
настройки  
клапанов RA-N и RA-NCX**


**Определение  
предварительной  
настройки  
клапанов RA-N и RA-NCX  
(продолжение)**



**Техническое описание****Клапаны терморегулятора с предварительной настройкой  
RA-N и RA-NCX D<sub>y</sub> 15 (хромированный)****Пример  
определения настройки  
клапана RA-N**

Требуется выбрать номер настройки клапана RA-N, установленного в двухтрубной системе водяного отопления при следующих условиях.

Требуемая мощность радиатора:  $Q = 1,5 \text{ кВт}$ .  
Перепад температур теплоносителя:  $\Delta T = 20^\circ\text{C}$ .

Перепад давлений на клапане:  
 $\Delta P = 0,1 \text{ бар} (10 \text{ кПа})$ .

Расход теплоносителя через радиатор:

$$G = \frac{Q \times 860}{\Delta T} = \frac{1,5 \times 860}{20} = 65 \text{ кг/ч} = 0,065 \text{ м}^3/\text{ч}$$


Значения настройки клапанов выбираются по диаграммам:  
RA-N 10 — 4,5;  
RA-N 15 — 4;  
RA-N 20/25 — 2,5.

Если номер настройки находится между двумя значениями, то выбирается наибольший.

Настройка может быть также определена из таблицы «Номенклатура и коды для оформления заказа» по  $K_v$  рассчитанной по формуле:

$$K_v = \frac{G}{\sqrt{\Delta P}}, \text{ бар},$$

где  $G$  — расход в  $\text{м}^3/\text{ч}$ ;  
 $\Delta P$  — перепад давлений на клапане, бар.

**Габаритные  
и присоединительные  
размеры**


Тип	$D_y$ мм	Резьба по ISO 7-1, дюймы		Размеры, мм												
		D	d <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	L <sub>4</sub>	L <sub>5</sub>	L <sub>6</sub>	L <sub>7</sub>	L <sub>8</sub>	L <sub>9</sub>	L <sub>10</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	
RA-N 10	10	R <sub>b</sub> 3/8	R 3/8	50	75	24	49	20	47	96	27	52	22	22	27	
RA-N 10 UK	10	R <sub>b</sub> 3/8	R 3/8							59	108	26	51	22	22	27
RA-N (RA-NCX) 15	15	R <sub>b</sub> 1/2	R 1/2	55	82	26	53	23	47	96	30	58	26 (33)	27	30	
RA-N 15 UK	15	R <sub>b</sub> 1/2	R 1/2							60	109	29	57	27	27	30
RA-N 20	20	R <sub>b</sub> 3/4	R 3/4	65	98	30	63	26	52	101					32	37
RA-N 20 UK	20	R <sub>b</sub> 3/4	R 3/4							61	110	34	66	30	32	37
RA-N 25	20	R <sub>p</sub> 1	R 1	90	125	40	75	34	52	101					41	46



## Техническое описание

# Клапан терморегулятора с предварительной настройкой RA-N со штуцером для прессового соединения

### Описание и область применения



Клапан RA-N предназначен для применения в двухтрубных насосных системах водяного отопления с трубопроводами из меди или нержавеющей стали. Для соединения штуцера клапана с трубопроводом требуются специальные обжимные инструменты.

Корпус клапана по внешнему виду и техническим характеристикам идентичен стандартным клапанам RA-N  $D_y = 15$  мм. RA-N можно использовать с любыми типами термостатических элементов серии RA или RAW, а также с терmostатическими элементами особого дизайна типа RAX и термоэлектрическим приводом TWA-A.

Регулирующий клапан RA-N оснащен встроенным устройством для предварительной (монтажной) настройки его пропускной способности  $K_v$  в диапазоне от 0,04 до 0,73 м<sup>3</sup>/ч.

Для идентификации клапанов защитный колпачок окрашен в красный цвет. Колпачок не должен использоваться для перекрытия регулируемой среды. В этих целях следует использовать специальную металлическую рукоятку (кодовый номер **013G3300**).

Корпус клапана изготовлен из никелированной латуни DZR, а нажимной штифт – из нержавеющей стали. Штифт не требует смазки в течение всего срока эксплуатации клапана. Сальниковое уплотнение может быть заменено без опорожнения трубопроводной системы.

RA-N следует применять в системах водяного отопления, где теплоноситель отвечает требованиям Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. В других случаях необходимо обращаться в ООО «Данфосс».

Не рекомендуется использовать для смазки деталей клапана составы, содержащие нефтепродукты (минеральные масла).

### Номенклатура и кодовые номера для оформления заказа

Тип и исполнение	Присоединение по ISO 7-1		Пропускная способность $K_v$ <sup>1)</sup> , м <sup>3</sup> /ч, при значении предварительной настройки								Макс. давление, бар		Перепад давлений <sup>2)</sup> , бар	Макс. темпер. теплоносителя, °C	Кодовый номер
			с термоэлементом								рабочее	испытательное			
	к трубопроводу	к радиатору	1	2	3	4	5	6	7	N					
RA-N 15 угловой вертикальный	Прессовое	Наружная резьба R 1/2	При $X_p = 1$ °C								0,90	10	16	0,6	<b>013G3237</b>
RA-N 15 прямой			0,04	0,09	0,15	0,22	0,28	0,33	0,36	0,43					
RA-N 15 угловой горизонтальный			При $X_p = 2$ °C								0,90		90		<b>013G3239</b>
			0,04	0,09	0,16	0,25	0,36	0,43	0,52	0,73					

<sup>1)</sup> Значения  $K_v$  соответствуют расходу теплоносителя  $G$  в м<sup>3</sup>/ч при перепаде давлений на клапане  $\Delta P = 1$  бар:  $K_v = G/\sqrt{\Delta P}$ .

$K_v$  соответствует максимальному расходу теплоносителя через полностью открытый клапан без термозлемента (положение настройки «N»).

Предварительная настройка (положение настройки «N») осуществляется в соответствии со стандартом EN215 при  $X_p = 2$  °C. Это означает, что клапан закрывается при температуре в помещении, превышающей на 2 °C температуру настройки термозлемента. При низких значениях предварительных настроек  $X_p$  снижается до 0,5 °C.

<sup>2)</sup> Для обеспечения бесшумной работы максимальный перепад давлений на клапане должен находиться в диапазоне от 0,05 до 0,2 бар. В случае превышения максимального перепада давлений возможно некорректное регулирование температуры. При необходимости перепад давлений может быть снижен применением регуляторов перепада давлений Danfoss.

**Техническое описание**

Клапан терморегулятора с предварительной настройкой RA-N  
со штуцером для прессового соединения


*Дополнительные принадлежности*

Эскиз	Наименование	Кодовый номер	Описание
	Сальниковое уплотнение	013G0290	Сальниковое уплотнение может быть заменено без остановки работы системы

**Соответствие стандартам**

Клапан соответствует европейским стандартам EN215-1.

Кольцевое уплотнение клапана изготовлено в соответствии со стандартом EN 681.

**Предварительная настройка**

Клапан RA-N позволяет легко и просто выполнить предварительную настройку без использования специального инструмента. Для этого следует произвести следующие операции:

- снять защитный колпачок или регулирующий элемент;
- приподнять настроечное кольцо;
- повернуть кольцо до совмещения требуемого значения на шкале с меткой на корпусе клапана;
- отпустить настроечное кольцо.

Предварительная настройка может быть установлена в диапазоне значений от «1» до «7» с шагом 0,5. При установке на «N» клапан полностью открыт. Следует избегать установок в заштрихованных зонах. Если на клапане установлен регулирующий элемент, то предварительная настройка скрыта и защищена от несанкционированных изменений.

**Требования для прессового соединения**

Для прессового соединения должны использоваться трубы, изготовленные из меди или нержавеющей стали согласно стандартам EN 1057 и EN 10312.

**Стальные трубопроводы**  
Внешний диаметр и вес трубопровода выбирают согласно стандарту EN 10312 (табл. 2 для серии 2 трубопроводов). Компания «Данфосс» рекомендует применять трубы с минимальной толщиной стенок 1 мм.

**Медные трубы**  
Внешний диаметр и толщину стенок трубопровода выбирают согласно стандарту EN 1057 (табл. 3). Компания «Данфосс» рекомендует применять трубы с минимальной толщиной стенок 1 мм.

Твердость материала трубопровода должна быть не менее R290. При этом не требуется никаких дополнительных мер по упрочнению труб.

**Совместимость**

Клапаны для прессового соединения Danfoss совместимы с рядом промышленных обжимных инструментов и зажимных приспособлений, перечень которых представлен ниже. Если приспособление отсутствует в перечне, необходимо проконсультироваться о совместимости у компании-производителя.

**Совместимые обжимные инструменты и зажимные приспособления**

Перед использованием обжимных инструментов и зажимных приспособлений необходимо тщательно изучить инструкцию фирмы-производителя и неукоснительно следовать ей. Для клапанов Danfoss рекомендуется применять инструмент с минимальным усилием сжатия 30 кН.

Процесс герметизации соединения следует выполнять за один прием. При этом необходимо прочно держать обжимной инструмент вплоть до полного окончания процесса уплотнения фитинга. Проверка соединения производится в соответствии с инструкцией фирмы-производителя.

**Техническое описание****Клапан терморегулятора с предварительной настройкой RA-N со штуцером для прессового соединения****Требования  
для прессового соединения  
(продолжение)**

**Совместимые обжимные инструменты:**  
 – Geberit Mapress — PWH 75, EFP2, ECO1/ACO1, EFP3, AFP3, ACO 3;  
 – REMS — Power-Press E, Power-Press 2000, Power-Press (ACC), Akku-Press (ACC);  
 – Rothenberger — ROMAX Pressliner, ROMAX Pressliner ECO, ROMAX AC ECO;  
 – SANHA — ECO201, ACO201, ACO3, ECO301;  
 – Viega — PT3-EH, PT3-AH, Picco, Typ 2.

**Совместимые пресс-машины:**  
 – Mapress Geberit — Press 15 mm (90532);  
 – REMS — V15 (570115), M15 (570110), SA15 (570935);  
 – Rothenberger — SV 15 mm (1.5212X), M 15 mm (1.5102X);  
 – SANHA — Standard, 15 mm (1692015, 1695815);  
 – Viega — PT2 15 mm (Modell 2299.9, Typ 461 898).

Все пресс-фитинговые соединения испытывают под давлением. Соединения должны быть протестированы даже при отсутствии видимых протечек.


**Определение  
предварительной  
настройки клапана RA-N****Диаграмма для определения предварительной настройки клапана RA-N 15**

Диаграмма построена в диапазоне  $X_p$  от 0,5 до 2 °C

$X_p$  — это диапазон изменения комнатной температуры, при котором шток клапана перемещается от открытого положения, через клапан проходит расчетный расход теплоносителя, до закрытого положения.

**Решение:**

Расчетное количество теплоносителя:

$$G = \frac{Q \times 860}{\Delta T} = \frac{0,7 \times 860}{20} = 30 \text{ кг/ч.}$$

Настройка клапана по диаграмме равна 2,5.

**Пример**

**Дано:**

Требуемая тепловая нагрузка:

$$Q = 0,7 \text{ кВт.}$$

Перепад температур теплоносителя:

$$\Delta T = 20 \text{ °C.}$$













Перепад давления на клапане:

$$\Delta P = 0,1 \text{ бар (10 кПа).}$$

Настройка может быть также определена из таблицы «Номенклатура и кодовые номера для оформления заказа» по  $K_v$ , рассчитанной по формуле:

$$K_v = \frac{G}{\sqrt{\Delta P}}, \text{ м}^3/\text{ч},$$

где  $G$  — расчетное количество теплоносителя через клапан в  $\text{м}^3/\text{ч}$ ;  
 $\Delta P$  — требуемый перепад давлений на клапане в барах.

**Техническое описание****Клапан терморегулятора с предварительной настройкой RA-N  
со штуцером для прессового соединения****Монтаж клапанов с использованием прессовых соединений**

**Техническое описание**
**Клапан терморегулятора с предварительной настройкой RA-N со штуцером для прессового соединения**
**Инструкция по монтажу  
клапанов RA-N и RLV  
со штуцером  
для прессового  
соединения  
(см. стр. 73–89)**


1. Убедитесь в наличии всех необходимых деталей и инструментов.
- 2, 3. Убедитесь в наличии свободного места, достаточного для монтажа в соответствии с техническими условиями.
4. Установите штуцер, используя фум-ленту или другой аналогичный уплотнитель. Радиаторный клапан RA-N должен быть установлен на подающем трубопроводе.
5. Установите штуцер, используя фум-ленту или другой аналогичный уплотнитель. Радиаторный клапан RLV должен быть установлен на обратном трубопроводе.
6. Обрежьте трубопровод, используя труборез. Не рекомендуется использовать режущий инструмент, оставляющий зазубрины на конце трубопровода. Снимите заусенцы с концов трубопровода.

7. Визуально убедитесь в правильности установки кольцевого уплотнения во внутреннем пазе штуцера для прессового соединения.
8. Вставьте внутрь штуцера трубу на глубину 22 мм и сделайте отметку маркером.
9. Установите пресс поверх части клапана.
10. По отметке убедитесь визуально, что трубопровод не меняет положения относительно клапана во время прессования.
11. Произведите предварительную настройку клапана.
12. Установите терmostатический элемент.

**Устройство**

**Материалы, контактирующие с теплоносителем**


Корпус клапана и другие металлические детали	Ms58, DZR латунь
Дросселирующий цилиндр ограничителя $K_v$	PPS
Уплотнительное кольцо	EPDM
Золотник клапана	NBR
Нажимной штифт и пружина клапана	Хромированная сталь
Сопло	Полипропилен

Габаритные и  
присоединительные  
размеры

## Техническое описание

### Клапан терморегулятора с повышенной пропускной способностью RA-G

#### Описание и область применения



Клапан терморегулирующий с повышенной пропускной способностью RA-G предназначен для применения, как правило, в однотрубных системах водяного отопления с насосной циркуляцией теплоносителя, отвечающего требованиям Правил технической эксплуатации электрических станций и тепловых сетей Российской Федерации. Клапан не рекомендуется использовать, если в теплоносителе присутствуют примеси минерального масла.


RA-G оснащен сальником, который может быть заменен без опорожнения системы отопления. Нажимной штифт в сальнике изготовлен из хромированной стали и не требует


смазки в течение всего срока эксплуатации клапана.

Все исполнения клапанов RA-G сочетаются с любыми терmostатическими элементами серии RA.

Клапаны RA-G поставляются с серыми (для их идентификации) защитными колпачками, которые не должны использоваться для перекрытия потока теплоносителя. В этих целях должна применяться специальная металлическая сервисная запорная рукоятка (кодовый № 013G3300).

#### Примеры применения



**Примеры применения**  
(продолжение)Комплексные решения Danfoss  
для систем отопления

*a – горизонтальная двухтрубная система  
с электроуправляемым зональным терморегулятором (клапан RA-G в комбинации  
с приводом TWA и программатором)*

*б – однотрубная система отопления  
с термостатическим балансировочным  
клапаном (AB-QM + AB-QT)*

## Номенклатура и кодовые номера для оформления заказа

## Клапаны RA-G

Тип	Исполнение	Резьба штуцеров, дюймы		Пропускная способность клапана $K_v^{1)}$ , м <sup>3</sup> /ч, при относительном диапазоне $X_p$ в °C					Макс. давление, бар		Предельный препад давлений на клапане <sup>2)</sup> , бар	Макс. темпер. теплоносителя, °C	Кодовый номер
				с термоэлементом				без т/э ( $K_{vs}$ )					
		внутр. $R_p$ (к трубопроводу)	наружн. R (к радиатору)	0,5	1,0	1,5	2,0	—	рабочее	испытательное			
RA-G 15	Угловой вертикальный	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0,54	1,07	1,61	2,06	4,3	16	25	0,2	120	013G1676
	Прямой			0,51	0,94	1,35	1,63	2,30					013G1675
RA-G 20	Угловой вертикальный	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	0,57	1,11	1,16	2,20	5,01	16	25	0,2	120	013G1678
	Прямой			0,54	1,07	1,61	2,06	3,81					013G1677
RA-G 25	Угловой вертикальный	1	1	0,59	1,27	1,77	2,41	5,50	16	25	0,16	120	013G1680
	Прямой			0,57	1,16	1,71	2,27	4,58					013G1679

<sup>1)</sup> Значение  $K_v$  соответствует расходу теплоносителя  $G$  в м<sup>3</sup>/ч при заданном подъеме золотника клапана и перепаде давлений на клапане  $\Delta P = 1$  бар, а значение  $K_{vs}$  — расходу через полностью открытый клапан (без термостатического элемента).  $K_v = G/\sqrt{\Delta P}$ . При использовании терmostатических элементов типа RAW или RA дистанционного управления относительный диапазон  $X_p$  следует увеличить в 1,6 раза.

<sup>2)</sup> Клапан обеспечивает удовлетворительное регулирование при перепаде давлений на нем ниже указанного значения.

## Запасные детали и принадлежности

Изделие	Комплект	Кодовый номер
Сальник <sup>1)</sup>	10 шт.	013G0290

<sup>1)</sup> Сальник можно заменить без опорожнения системы отопления.

**Решение RA-G для однотрубной системы**

Теплоотдача радиатора в однотрубной системе отопления




Рис. 1

Как показано на рис. 1, из-за малого перепада температур теплоносителя в радиаторах однотрубной системы отопления диапазон регулирования их теплоотдачи незначителен (плоская кривая зависимости теплоотдачи от расхода). Это означает, что изменение расхода через радиатор фактически не влияет на его теплоотдачу.

В однотрубной системе отопления снижение расхода через радиатор до 30% по отношению к расчетному значению приводит к сокращению теплоотдачи прибора примерно только на 10%.

Такое уменьшение теплоотдачи не вызывает температурного дискомфорта в помещении, поскольку отопительные приборы, как правило, имеют запас теплоотдающей поверхности.




Рис. 2



1. В однотрубной системе отопления с терморегуляторами обязательно должен быть предусмотрен замыкающий участок между подающей и обратной подводками к радиатору (рис. 2). Диаметр замыкающего участка рекомендуется принимать на один типоразмер меньше диаметра подводок.

2. Диаметр клапана RA-G следует выбирать по диаметру подводок.

При выполнении вышеуказанных рекомендаций (пункты 1 и 2) расход теплоносителя через отопительный прибор будет не менее 25–30% от расхода в стояке.


3. Если диаметры замыкающего участка и подводок равны, то рекомендуется использовать байпасный дроссель RTD-BR (см. стр. 99–100), для обеспечения необходимого коэффициента затекания теплоносителя в прибор а.

4. В целях снижения остаточной теплоотдачи отопительного прибора при полностью закрытом клапане терморегулятора рекомендуется на обратной подводке между замыкающим участком и прибором устанавливать дроссель обратного потока RTD-CB (см. стр. 97–98).

**Выбор клапана RA-G**
**Диаграмма для выбора клапана RA-G 15**

**Диаграмма для выбора клапана RA-G 20**


Характеристики приведены для клапанов в комбинации с терmostатическими элементами серии RA-2000

### Выбор клапана RA-G (продолжение)



Пример выбора регулирующего клапана RA-G

Требуется подобрать диаметр регулирующего клапана для двухтрубной гравитационной системы отопления при следующих условиях:

- тепловая мощность отопительного прибора  $Q = 2,5 \text{ кВт}$ ;
- перепад температур теплоносителя в системе отопления  $\Delta T = 20 \text{ °C}$ ;
- требуемый перепад давлений на клапане  $\Delta P = 0,004 \text{ бар} (4 \text{ кПа})$ ;
- расход теплоносителя через отопительный прибор:

$$G = \frac{Q \times 860}{\Delta T} = \frac{2,5 \times 860}{20} = 108 \text{ кг/ч} (0,108 \text{ м}^3/\text{ч}).$$


По приведенной номограмме выбирается клапан RA-G 20, который регулирует температуру при  $X_p = 2 \text{ °C}$ .

Также клапан и  $X_p$  можно взять из таблицы на стр. 45 по требуемой пропускной способности:

$$K_v = \frac{G}{\sqrt{\Delta P}} = \frac{0,108}{\sqrt{0,004}} = 1,71 \text{ м}^3/\text{ч},$$

что соответствует  $K_v = 2,06 \text{ м}^3/\text{ч}$  клапана RA-G 20 при  $X_p = 2 \text{ °C}$ .

## Устройство



## Материалы, контактирующие с теплоносителем

Деталь	Материал
Корпус клапана и прочие металлические детали	Коррозионно-стойкая латунь Ms 58
Сальниковое уплотнение	Тройной этиленпропиленовый каучук EPDM
Золотник клапана	Бутадиенакрилонитрильный каучук NBR
Нажимной штифт и пружина клапана	Нержавеющая сталь

Габаритные и  
присоединительные  
размеры

Тип	Присоединительная резьба			Размеры, мм				
	$D_y$ мм	D	$d_2$	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>7</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>
RA-G 15	15	R <sub>p</sub> 1/2	R 1/2	68	96	103	27	30
RA-G 20	20	R <sub>p</sub> 3/4	R 3/4	74	106	103	32	37
RA-G 25	25	R <sub>p</sub> 1	R 1	90	126	106	41	46

## Техническое описание

### Комплект терморегулирующей арматуры X-tra™ для полотенцесушителей и дизайн-радиаторов

#### Описание и область применения



Терморегулирующий комплект X-tra™ специально разработан для полотенцесушителей. Он состоит из клапана терморегулятора, терmostатического элемента и запорного клапана с дренажной функцией. Инновационное самоуплотняющееся присоединение клапанов к радиатору осуществляется с помощью резьбы  $\frac{1}{2}$ ".

Клапаны и термоэлемент выпускаются в белом, хромированном и стальном исполнениях, подходят к большинству полотенцесушителей.

Данный комплект представляет из себя идеальное окончание полотенцесушителя. Привлекательный и компактный дизайн позволяет установить терморегулятор под полотенцесушителем параллельно стене, исключая случайные удары по нему.

В номенклатуре представлены два типа терморегуляторов с различными принципами регулирования:

- RAX, регулирующий температуру воздуха в помещении;
- RTX, определяющий и регулирующий температуру воды на выходе из полотенцесушителя. Используемый на полотенцесушителях и настраиваемый на 5–10 °C выше температуры в помещении, терморегулятор RTX обеспечивает постоянную температуру для сушки полотенец.

Терморегуляторы имеют одинаковое оформление, за исключением цифр шкалы настройки: на RAX — римские, на RTX — арабские.



**Номенклатура и кодовые номера для оформления заказа клапанов**

Тип	Описание	Хромированный	Белый (RAL 9016)	Стальной
	RA-URX, правосторонний терморегулирующий клапан для обратного трубопровода	013G4030	013G4050	013G4060
	RA-URX, левосторонний терморегулирующий клапан для обратного трубопровода	013G4031	013G4051	013G4061
	RLV-X, правосторонний запорный клапан для подающего трубопровода	013G4032	013G4052	013G4062
	RLV-X, левосторонний запорный клапан для подающего трубопровода	013G4033	013G4053	013G4063

**Номенклатура и кодовые номера для оформления заказа термоэлементов**

Тип	Описание	Хромированный	Белый (RAL 9016)	Стальной
	Термоэлемент RAX	013G6170	013G6070	013G6171
	Ограничитель температуры обратного теплоносителя RTX	013G6190	013G6090	013G6191

**Номенклатура и кодовые номера для оформления заказа комплектов**

Тип	Описание	Хромированный	Белый (RAL 9016)	Стальной
	Комплект с правосторонним RAX: клапан терморегулятора, запорный клапан и термоэлемент	013G4003	013G4007	013G4009
	Комплект с левосторонним RAX: клапан терморегулятора, запорный клапан и термоэлемент	013G4004	013G4008	013G4010
	Комплект с правосторонним RTX: клапан терморегулятора, запорный клапан и термоэлемент	013G4132	013G4136	013G4138
	Комплект с левосторонним RTX: клапан терморегулятора, запорный клапан и термоэлемент	013G4133	013G4137	013G4139

**Технические характеристики**

Тип	Конструкция	Резьба штуцеров, дюймы		Пропускная способность клапана $K_v$ , м³/ч, при значениях предварительной настройки <sup>1)</sup>								
		наружн. R (к радиатору)	внутр. R <sub>p</sub> (к трубопроводу)	с термоэлементом								без т/э ( $K_{v_s}$ )
RA-URX	Левосторонний угловой клапан. Правосторонний угловой клапан	½	½	0,03	0,06	0,13	0,17	0,23	0,27	0,29	0,34	0,44

Тип	Конструкция	Резьба штуцеров, дюймы		Пропускная способность клапана $K_v$ при разном количестве оборотов шпинделя от закрытого положения, м³/ч					
		наружн. R (к радиатору)	внутр. R <sub>p</sub> (к трубопроводу)	0,25	0,50	0,75	1	1,5	2
RLV-X	Левосторонний запорный клапан. Правосторонний запорный клапан	½	½	0,18	0,36	0,47	0,52	0,58	0,58

Максимальное рабочее давление — 10 бар; максимальный допустимый перепад давлений<sup>2)</sup> — 0,6 бар; испытательное давление — 16 бар; максимальная температура воды — 120 °C.

<sup>1)</sup> Значение  $K_v$  представляет собой объемный расход  $G$ , м³/ч, при падении давления  $\Delta P$  на клапане 1 бар:  $K_v = G / \Delta P$ .

При настройке на «N» значение  $K_v$ дается для  $X_p = 2$  °C. Это означает, что клапан терморегулятора закрывается полностью, когда температура в помещении превысит температуру настройки по шкале термоэлемента на 2 °C. При более низкой настройке  $X_p$  снижается. Так, при настройке на «1»  $X_p = 0,5$  °C. В положении «N» клапан полностью открыт.

<sup>2)</sup> Клапан обеспечивает удовлетворительное регулирование при перепаде давлений на нем ниже указанного значения. Для исключения шумообразования разность давлений в системе отопления может быть уменьшена с помощью регуляторов перепада давлений Danfoss.

**Предварительные настройки**


На настроочном устройстве клапанов указаны положения настройки от «1» до «7» и буква «N». Настройка может быть выполнена быстро и

точно без применения какого-либо инструмента, для этого необходимо:

- снять защитный колпак или термоэлемент;
- поднять настроеочное кольцо;
- повернуть кольцо против часовой стрелки до совмещения требуемого значения с меткой на корпусе клапана;
- отпустить настроеочное кольцо, чтобы оно вернулось в исходное положение.

Уровни предварительной настройки могут быть выбраны с шагом 0,5 от «1» до «7».

(Для определения значений настроек см. диаграмму.) При значении «N» клапан полностью открыт (опция промывки).

**Определение предварительной настройки клапана RA-URX****Пример определения настройки клапана**

Расчетная тепловая нагрузка полотенцесушителя:  $Q = 0,65 \text{ кВт}$ .

Перепад температур теплоносителя:  $\Delta T = 30^\circ\text{C}$ .  
Расход теплоносителя через полотенцесушитель:

$$G = \frac{Q \times 860}{\Delta T} = \frac{0,65 \times 860}{30} = 19 \text{ кг/ч} = 0,019 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Перепад давлений на клапане:

$\Delta P = 0,1 \text{ бар} (10 \text{ кПа})$ .

Настройка клапана по диаграмме равна 2.

**Настройка клапана при использовании термоэлемента RTX**

Вследствие своих функциональных особенностей термоэлемент RTX оказывает крайне малое воздействие на гидравлический баланс системы отопления. Следовательно, заводскую


настройку «N» параметра  $K_V$  требуется изменять в редких случаях.

В таблице приведена зависимость расхода теплоносителя в  $\text{м}^3/\text{ч}$  от настройки параметра  $K_V$ . Кроме того, настройку клапана можно определить по его требуемой пропускной способности, рассчитываемой по формуле:

$$K_V = G / \sqrt{\Delta P}.$$

Значение настройки	$X_p = 2^\circ\text{C}$	$X_p = 5^\circ\text{C}$
1	0,03	0,03
2	0,07	0,07
3	0,12	0,13
4	0,16	0,18
5	0,19	0,24
6	0,21	0,27
7	0,22	0,29
N	0,23	0,30

## Устройство



1 – защитный колпачок; 6 – корпус клапана;  
2 – сальниковый блок; 7 – винт с внутренним  
3 – нажимной штифт; шестигранником;  
4 – возвратная пружина; 8 – самоуплотняющийся  
5 – дросселирующий фитинг;



1 – самоуплотняющийся фитинг; 4 – запорный элемент;  
2 – винт с внутренним шестигранником; 5 – шток;  
3 – корпус клапана; 6 – крышка

Клапан в сборе представляет собой корпус с двухсторонним самоуплотняющимся фитингом, который имеет два уплотняющих кольца: одно — для уплотнения соединения фитинга с полотенцесушителем, второе — для уплотнения соединения фитинга с корпусом клапана. Винт с внутренним шестигранником служит для обеспечения герметизации соединения корпуса клапана с фитингом. Если уплотнительные кольца не подходят к штуцерам полотенцесушителя, используется традиционный уплотняющий материал.

## Материалы, вступающие в контакт с водой

Дросселирующий цилиндр	Полифениленсульфид с 40% стекловолокна
Шток	Коррозионно-стойкая латунь
Кольцевое уплотнение	Тройной этиленпропиленовый каучук
Золотник клапана	Бутадиенакрилонитрильный каучук
Нажимной штифт	Хромированная сталь
Корпус клапана	Латунь Ms 58



## Дополнительные принадлежности

Уплотнительные фитинги	Наружный диаметр трубы, мм	Кодовый номер	Уплотнительные фитинги	Наружный диаметр и толщина стенки трубы, мм	Кодовый номер
Для медных труб	8	013G4108	Для металлополимерных труб	12 x 2	013G4172
	10	013G4110		14 x 2	013G4174
	12	013G4112		16 x 2	013G4176
	14	013G4114		12 x 1,1	013G4143
	15	013G4115	Для полимерных труб	12 x 2	013G4142
	16	013G4116		14 x 2	013G4144
	—	—		15 x 2,5	013G4147
	—	—		16 x 2	013G4146



Запасные детали	Кодовый номер
Сальник для RA-URX	013G0290

Принадлежности	Кодовый номер
Спускной кран, латунный, с насадкой под шланг	003L0152

## Монтаж



Самоуплотняющийся фитинг монтируется на полотенцесушитель с помощью 17-мм шестигранного ключа. У клапана терморегулятора и запорного клапана — согласующиеся конструкции. Желтый колпачок клапана может быть временно задействован для открытия и закрытия клапана. Запорный клапан представляет собой запорно-дренажное устройство. Все кольцевые уплотнения сделаны из тройного этиленпропиленового каучука. Это означает, что они не должны контактировать с нефтепродуктами.

**Отключение и дренаж  
полотенцесушителя****Габаритные и  
присоединительные  
размеры**

RLV-X — запорный клапан

RA-URX — терморегулирую-  
щий клапан

Термоэлементы RAX и RTX

## Техническое описание

### Гарнитуры присоединительно-регулирующие RA-K и RA-KW

#### Описание и область применения



Присоединительно-регулирующие гарнитуры RA-K и RA-KW предназначены для применения в двухтрубных насосных системах водяного

отопления с подпольной прокладкой трубопроводов. RA-K и RA-KW отличаются простотой монтажа и современным дизайном.


Гарнитуры типа RA-K и RA-KW состоят из отвода, регулирующего клапана, соединительной трубы и присоединительной детали. Регулирующий клапан гарнитур снабжен устройством для предварительной (монтажной) настройки его пропускной способности.

Клапан присоединительно-регулирующих гарнитур типа RA-K и RA-KW можно комбинировать с любыми термостатическими элементами серий RA 2000 и RAW, а также с термостатическим приводом TWA-A.

Клипсовое соединение обеспечивает простое и точное крепление термоэлемента на клапане. Технические характеристики регулирующих клапанов гарнитур RA-K и RA-KW в комбинации с термостатическими элементами RA и RAW соответствуют европейским нормам EN 215-1.

Для идентификации клапанов гарнитур RA-K и RA-KW их защитные колпачки окрашены в красный цвет. В целях предотвращения отложений и коррозии гарнитуры RA-K и RA-KW следует применять в системах водяного отопления, где теплоноситель отвечает требованиям Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. В других случаях необходимо обращаться в ООО «Данфосс».

#### Пример применения



## Номенклатура и кодовые номера для оформления заказа

Клапан RA-K с отводом

Эскиз	Описание	Резьба отвода, дюйм	Пропускная способность гарнитуры K <sup>1)</sup> , м <sup>3</sup> /ч, при значениях предварительной настройки								Макс. давление, бар	Предельный перепад давлений <sup>2)</sup> , бар	Макс. темпер. воды, °C	Кодовый номер		
			с термоэлементом							без т/э (K <sub>vs</sub> )						
			1	2	3	4	5	6	7	N						
	Клапан RA-K с уплотнительной втулкой и отводом с соединительной гайкой	Наружн. R 1/2	0,02	0,07	0,15	0,23	0,33	0,41	0,5	0,62	0,76	10	16	0,6	120	<b>013L3363</b>

<sup>1)</sup> Пропускная способность указана для клапана вместе с отводом, соединительной трубкой и распределительной деталью. Значения K<sub>v</sub> соответствуют расходу теплоносителя G в м<sup>3</sup>/ч при определенном положении устройства предварительной настройки, максимальном подъеме золотника клапана и перепаде давлений на клапане P = 1 бар. K<sub>v</sub> = G / ΔP.

При настройке клапана на «N» значение K<sub>v</sub> соответствует требованиям EN 215-1 при X<sub>p</sub> = 2 °C. Это означает, что клапан терморегулятора закроется полностью, когда температура в помещении превысит температуру настройки по шкале термоэлемента на 2 °C. При более низких значениях предварительной настройки X<sub>p</sub> уменьшается. Так, при настройке клапана на «1» X<sub>p</sub> = 0,5 °C. В диапазоне настройки клапана от «1» до «N» X<sub>p</sub> меняется от 0,5 до 2,0 °C.

При использовании термостатических элементов дистанционного управления серии RA 5062, 5065 и 5068 относительный диапазон X<sub>p</sub> следует увеличить в 1,1 раза.

<sup>2)</sup> Клапан обеспечивает удовлетворительное регулирование при перепаде давлений на нем ниже указанного значения. Во избежание шумаобразования рабочий перепад давлений на клапане рекомендуется принимать в диапазоне от 0,1 до 0,3 бар. Разность давлений в системе отопления может быть уменьшена с помощью регуляторов перепада давлений Danfoss.

## Присоединительная деталь

Эскиз	Описание	Кодовый номер
	Присоединительная деталь гарнитуры RA-K с запорным краном и патрубками с наружной резьбой G 3/4 A <sup>1)</sup>	<b>013G3367</b>
	Присоединительная деталь гарнитуры RA-KW с запорным краном и патрубками с наружной резьбой G 3/4 A <sup>1)</sup>	<b>013G3369</b>

<sup>1)</sup> Поставляется без уплотнительных фитингов, которые заказываются отдельно (стр. 93–94).

## Соединительная трубка

Эскиз	Описание	Кодовый номер
	Соединительная трубка длиной 950 мм и диаметром 15 мм	<b>013G3377</b>
	Соединительная трубка длиной 650 мм и диаметром 15 мм	<b>013G3378</b>

## Дополнительные принадлежности

Изделие	Комплект	Кодовый номер
Сальниковое уплотнение <sup>1)</sup>	10 шт.	<b>013G0290</b>
Уплотнительный фитинг для соединительной трубы	1 шт.	<b>013G4115</b>

<sup>1)</sup> Сальник можно заменить без опорожнения системы отопления.


## Пример заказа гарнитуры с терморегулятором

Для отопительного прибора с боковыми присоединительными отверстиями с межосевым расстоянием 500 мм выбрать гарнитуру для подключения «в пол» к полимерным трубопроводам (например, PEX) диаметром 2 x 16 мм двухтрубной системы отопления.

Выбираем клапан RA-K с отводом (**013L3363**); соединительную трубку длиной 650 мм (**013G3378**); присоединительную деталь (**013G3367**); 2 фитинга для присоединения гарнитуры к PEX-трубам (**013G4156**); термостатический элемент RA 2000 с газовым заполнением (**013G2994**).


## Устройство

Гарнитура присоединительно-регулирующая RA-K с нижним подключением




## Материалы, контактирующие с теплоносителем

Дросселирующий цилиндр	Полифениленсульфид с 40% стекловолокна (PPS)
Кольцевое уплотнение	Тройной этиленпропиленовый каучук
Золотник клапана	Бутадиенакрилонитрильный каучук
Нажимной штифт и пружина клапана	Хромированная сталь
Соединительная трубка	Оцинкованная сталь
Корпус клапана и прочие металлические детали	Латунь Ms 58

**Определение  
предварительной  
настройки клапана  
гарнитуры RA-K (RA-KW)****Пример  
определения настройки**

Требуемый расход $G$ , л/ч	60
Перепад давлений на гарнитуре $\Delta P$ , бар	0,1
Требуемая настройка	4

## Предварительная настройка





Настройка на расчетное значение производится легко и точно без применения специальных инструментов. Для этого следует:

- снять защитный колпачок или термостатический элемент;
- поднять кольцо настройки;
- повернуть шкалу кольца настройки так, чтобы нужное значение оказалось напротив установочной отметки, расположенной со стороны выходного отверстия клапана ( заводская установка «N»);
- отпустить кольцо настройки.

Предварительная настройка может производиться в диапазоне от «1» до «7» с интервалами 0,5. В положении «N» клапан полностью открыт. Следует избегать установки на темную зону шкалы. Когда термостатический элемент смонтирован, то предварительная настройка оказывается спрятанной и, таким образом, защищенной от неавторизованного изменения.

## Монтаж



**Габаритные  
и присоединительные  
размеры**RA-K с нижним подключением, G ¾ A  
с термостатическим элементом RA2994

RA-KW с боковым подключением, G ¾ A

## Техническое описание

# Гарнитуры присоединительно-регулирующие RA-KE и RA-KEW

### Описание и область применения



Присоединительно-регулирующие гарнитуры RA-KE и RA-KEW предназначены для применения в однотрубных насосных системах водяного отопления с подпольной прокладкой подводящих трубопроводов. RA-KE и RA-KEW отличаются простотой монтажа и современным дизайном.


Гарнитуры типа RA-KE и RA-KEW состоят из отвода, регулирующего клапана, соединительной трубы и присоединительной детали. Регулирующий клапан гарнитур типа RA-KE и RA-KEW Danfoss имеет высокий коэффициент пропускной способности и поэтому может использоваться в протяженных ветвях однотрубных систем отопления.

Клапан присоединительно-регулирующих гарнитур типа RA-KE и RA-KEW можно комбинировать с любыми термостатическими элементами серий RA 2000 и RAW, а также с термостатическим приводом TWA-A.

Клипсовое соединение обеспечивает простое и прочное крепление термостатического элемента или привода на регулирующем клапане. Технические характеристики регулирующих клапанов гарнитур RA-KE и RA-KEW в комбинации с термостатическими элементами RA соответствуют европейским стандартам EN 215-1.

Для идентификации клапанов гарнитур RA-KE и RA-KEW их защитные колпачки окрашены в серый цвет. В целях предотвращений отложений и коррозии гарнитуры RA-KE и RA-KEW следует применять в системах водяного отопления, где теплоноситель отвечает требованиям Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. В других случаях необходимо обращаться в ООО «Данфосс».

### Пример применения



## Номенклатура и кодовые номера для оформления заказа

Клапан RA-KE с отводом

Эскиз	Описание	Кодовый номер	Резьба отвода, дюймы	Пропускная способность гарнитуры $K_v^{(1)}$ , м <sup>3</sup> /ч (с установленным терmostатическим элементом)	Макс. давление, бар			Макс. темпер. воды, °C
					рабочее	перепад давлений <sup>(2)</sup>	испытательное	
	Клапан RA-KE с уплотнительной втулкой и отводом с соединительной гайкой	013G3362	Наружн. R 1/2	2,5	10	0,6	16	120

<sup>(1)</sup> Пропускная способность указана для клапана с установленным термоэлементом вместе с отводом, соединительной трубкой и распределительной деталью. Коэффициент затекания в радиатор (чугунный или стальной панельный) – 30%. При использовании термостатических элементов дистанционного управления серии RA 5060 относительный диапазон  $X_p$  следует увеличивать в 1,1 раза.

<sup>(2)</sup> Клапан обеспечивает удовлетворительное регулирование при перепаде давлений на нем ниже указанного значения. Во избежание шумообразования рабочий перепад давлений на клапане рекомендуется принимать в диапазоне от 0,1 до 0,3 бар. Разность давлений в системе отопления может быть уменьшена с помощью регуляторов перепада давлений Danfoss.

## Распределительная деталь

Эскиз	Описание	Кодовый номер
	Присоединительная деталь для нижнего подключения труб с запорным краном и патрубками с наружной резьбой G 3/4 A <sup>(1)</sup>	013G3366
	Присоединительная деталь для тыльного подключения труб с запорным краном и патрубками с наружной резьбой G 3/4 A <sup>(1)</sup>	013G3368

<sup>(1)</sup> Поставляется без уплотнительных фитингов, которые заказываются отдельно (стр. 93–94).

## Соединительная трубка

Эскиз	Описание	Кодовый номер
	Соединительная трубка длиной 950 мм и диаметром 15 мм	013G3377
	Соединительная трубка длиной 650 мм и диаметром 15 мм	013G3378

## Дополнительные принадлежности

Изделие	Комплект	Кодовый номер
Сальниковое уплотнение <sup>(1)</sup>	10 шт.	013G0290
Уплотнительный фитинг для соединительной трубы	1 шт.	013G4115

<sup>(1)</sup> Сальник можно заменить без опорожнения системы отопления.

## Пропускная способность

Присоединительно-регулирующая гарнитура типа RA-KE и RA-KEW сконструирована для применения в однотрубных ветвях систем водяного отопления с расходом теплоносителя до 400 кг/ч. Если перепад давлений в ветви слишком большой, его можно уменьшить с помощью установки автоматического балансировочного клапана типа AB-QM Danfoss.

Следует иметь в виду, что для отопительных приборов, у которых гидравлическое сопротивление больше, чем у радиаторов, коэффициент затекания при использовании RA-KE и RA-KEW может быть меньше 30%, что приведет к снижению теплового потока. В этом случае рекомендуется уточнять гидравлические характеристики отопительных приборов.


## Пример заказа гарнитуры с терморегулятором

Для отопительного прибора с боковыми присоединительными отверстиями с межосевым расстоянием 500 мм выбрать гарнитуру для подключения «в пол» к полимерным трубопроводам (например PEX) диаметром 2 x 16 мм однотрубной системы отопления.

Выбираем клапан RA-KE с отводом (013L3362), соединительную трубку длиной 650 мм (013L3377), присоединительную деталь (013G3366), 2 фитинга для присоединения гарнитуры к PEX-трубам (013G4156), термостатический элемент RA 2000 с газовым заполнением (013G2994).

## Устройство

Гарнитура присоединительно-регулирующая RA-KE с нижним подключением





- 1 – угловой отвод;  
2 – корпус клапана;  
3 – золотник клапана;  
4 – сальник;  
5 – шток клапана;  
6 – соединительная трубка;  
7 – уплотнительный фитинг;  
8 – присоединительная деталь;  
9 – запорное устройство

## Материалы, контактирующие с теплоносителем

Дросселирующий цилиндр	Полифениленсульфид с 40% стекловолокна (PPS)
Кольцевое уплотнение	Тройной этиленпропиленовый каучук
Золотник клапана	Бутадиенакрилонитрильный каучук
Нажимной штифт и пружина клапана	Хромированная сталь
Соединительная трубка	Оцинкованная сталь
Корпус клапана и прочие металлические детали	Латунь Ms 58

## Монтаж

Габаритные  
и присоединительные  
размеры

## Техническое описание

# Гарнитуры присоединительно-регулирующие RA15/6T и RA15/6TB

### Описание и область применения



RA 15/6TB и RA 15/6T — гарнитуры со встроенным клапаном терморегулятора, предназначенные для «одноместного» присоединения радиатора (через одну пробку) к трубопроводам при их подпольной прокладке соответственно двухтрубной и однотрубной систем отопления.

На встроенные в гарнитурах RA 15/6T и RA 15/6TB клапаны могут устанавливаться терmostатические элементы серии RA 2000 или RAW, а также термоэлектрический привод типа TWA-A.

RA 15/6T и RA 15/6TB выпускаются в двух модификациях: для подключения к радиатору с боковыми или нижними присоединительными отверстиями.


В гарнитурах для однотрубной системы отопления типа RA 15/6T происходит разделение потока теплоносителя: одна часть проходит через клапан терморегулятора в отопитель-

ный прибор, другая — по обводному каналу (байпасу) в корпусе присоединительной гарнитуры — в обход прибора отопления. Специальные, дополнительно заказываемые фитинги обеспечивают надежное соединение гарнитур с полимерными, медными или металлополимерными трубами системы отопления.

В целях предотвращения отложений и коррозии присоединительно-регулирующие гарнитуры серии RA 15/6 следует применять в системах водяного отопления, где теплоноситель отвечает требованиям Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

При использовании присоединительно-регулирующих гарнитур серии RA 15/6 в системах отопления следует иметь в виду, что теплоотдача отопительного прибора уменьшается на 15–20%.

### Пример применения



## Номенклатура и кодовые номера для оформления заказа

Гарнитура RA 15/6TB для двухтрубной системы отопления (без устройства для предварительной настройки пропускной способности)

Тип и исполнение	Кодовый номер	Резьба штуцеров, дюймы		Пропускная способность гарнитуры $K_v^1$ , м <sup>3</sup> /ч, при относительном диапазоне $X_p$ в °C				Макс. давление, бар			Макс. темпер. воды, °C	
				с термоэлементом				без т/э ( $K_{vs}$ )	рабочее	перепад давлений <sup>2)</sup>		
		внутр. R <sub>p</sub> (к трубопроводам)	наружн. R (к радиатору)	0,5	0,1	1,5	2,0					
RA 15/6TB для бокового присоединения	013G3215	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0,29	0,51	0,70	0,82	1,00	10	0,6	16	120
RA 15/6TB для нижнего присоединения	013G3210											

Гарнитура RA 15/6T для однотрубной системы отопления

Тип и исполнение	Кодовый номер	Резьба штуцеров, дюймы		Пропускная способность гарнитуры $K_v^1$ , м <sup>3</sup> /ч, при $X_p = 2$ °C	Макс. давление, бар			Макс. темпер. воды, °C
		к трубопроводам	к радиатору		рабочее	перепад давлений	испытательное	
RA 15/6T для нижнего присоединения	013G3220	Внутр. R <sub>p</sub> $\frac{1}{2}$	Наружн. R $\frac{1}{2}$	2,15	10	0,6	16	120
	013G3218	Наружн. G $\frac{3}{4}$ A						
RA 15/6T для бокового присоединения	013G3270	Внутр. R <sub>p</sub> $\frac{1}{2}$	Наружн. R $\frac{1}{2}$	2,0	10	0,6	16	120
	013G3268	Наружн. G $\frac{3}{4}$ A						

<sup>1)</sup>  $K_v$  дано для присоединительной гарнитуры вместе с радиатором при коэффициенте затекания в радиатор 35%.

## Запасные детали


Описание	Комплект	Кодовый номер
Сальник	10 шт.	013G0290

Сальник может заменяться без опорожнения системы отопления.

## Рабочие характеристики

Благодаря хорошим регулировочным характеристикам термоэлементов RA 2000 и RAW для экономии энергии рекомендуется выбирать сопротивление клапанов для диапазона  $X_p$  между 0,5 и 2,0 °C.

Зона пропорциональности  $X_p$  показывает, насколько изменится температура воздуха в помещении при перемещении золотника клапана терморегулятора от открытого положения до полностью закрытого.




**Рекомендации по использованию присоединительно-регулирующей гарнитуры в однотрубной системе отопления**

Клапан гарнитуры RA 15/6T предназначен для однотрубных ветвей системы с максимальной тепловой мощностью 9 кВт (8000 ккал/ч) при  $T = 20^{\circ}\text{C}$ .


При зоне пропорциональности, равной  $2^{\circ}\text{C}$ , в отопительный прибор затекает прибли-

зительно 35% общего расхода воды. Слишком большой располагаемый перепад давлений для однотрубной ветви системы отопления может быть снижен при установке регулятора — ограничителя расхода.

**Устройство**



- 1 – нажимной штифт;  
2 – сальник;  
3 – золотник клапана;  
4 – корпус клапана;  
5 – трубка




Клапан гарнитуры RA 15/6TB для двухтрубной системы отопления с патрубками для трубопроводов  $\frac{1}{2}''$


Клапан гарнитуры RA 15/6T для однотрубной системы отопления с патрубками для трубопроводов  $\frac{1}{2}''$

*Материалы, контактирующие с теплоносителем*

Кольцо для фиксации трубы	Пропилен
Сальниковое уплотнение	EPDM
Золотник клапана	NBR
Нажимной штифт и пружина клапана	Нержавеющая сталь
Тарелка пружины	Бронза
Корпус клапана и прочие металлические детали	Латунь Ms 58

**Монтаж**



**Габаритные  
присоединительные  
размеры**


Исполнение для нижнего присоединения,  
штуцеры  $\frac{1}{2}''$  и  $\frac{3}{4}''$

Исполнение для бокового присоединения,  
штуцеры  $\frac{1}{2}''$  и  $\frac{3}{4}''$


## Техническое описание

# Гарнитура присоединительно-регулирующая VHS

### Описание и область применения




VHS — идеальное регулирующее-присоединительное устройство для современных радиаторов и полотенцесушителей с нижним расположением присоединительных штуцеров при их межосевом расстоянии 50 мм. В качестве регулирующего устройства на гарнитуру VHS могут устанавливаться термостатические элементы RA 2000 и RAW, а также термоэлектрический привод TWA-A. VHS имеет устройство для предварительной настройки пропускной способности регулирующего клапана, а также приспособление для дренажа радиатора, которое заказывается отдельно. К VHS могут присоединяться медные, полимерные и металлополимерные трубы с помощью уплотнительных фитингов Danfoss (см. стр. 93–94). В целях предотвращения отложений и коррозии VHS следует применять в системах водяного отопления, где теплоноситель отвечает требованиям Правил



технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Для обеспечения привлекательности различных вариантов гарнитуры используются следующие декоративные элементы:  
1) белый (материал ABS, RAL 9010), который предназначен для влажной окраски, или черный (материал PPO), предназначенный для электростатического напыления красителя;  
2) кожух для установки гарнитуры на полотенцесушитель.

### Пример применения



### Номенклатура и кодовые номера для оформления заказа

#### Гарнитуры VHS

Тип	Кодовый номер	Исполнение	Резьба штуцеров, дюймы		Пропускная способность гарнитуры $K_v^{(1)}$ , м <sup>3</sup> /ч, при значениях предварительной настройки								
			внутр. (к радиатору)	наружн. (к трубопроводам)	с термоэлементом							без т/э ( $K_{v_s}$ )	
					1	2	3	4	5	6	7	N	N
VHS 15	013G4741	Угловой, прямой	G ½	G ¾ A	0,02	0,04	0,07	0,12	0,19	0,27	0,33	0,48	0,57
	013G4742	Угловой, прямой	G ½										
	013G4743	Угловой, прямой	G ¾										
	013G4744	Угловой, прямой	G ¾										

<sup>(1)</sup> Значения  $K_v$  представляют собой объемный расход  $G$  в м<sup>3</sup>/ч при падении давления  $\Delta P$  на клапане 1 бар:  $K_v = G / \sqrt{\Delta P}$ . При настройке на «1» значение  $K_v$ дается для  $X_p = 2^\circ\text{C}$ . При более низкой настройке  $X_p$  снижается. Так, при настройке на «1»  $X_p = 0,5^\circ\text{C}$ .

Для обеспечения оптимального регулирования и исключения шумообразования перепад давлений на клапане гарнитуры должен находиться в пределах от 0,05 до 0,2 бар. В системах, где напор циркуляционного насоса слишком высокий, для его снижения может быть использован регулятор перепада давлений Danfoss.


<sup>(2)</sup> Если используется термоэлемент дистанционного управления, то  $X_p$  следует увеличивать в 1,6 раза. Значение заводской настройки клапана гарнитуры соответствует индексу «N».

### Температура и давление

Максимальная температура воды, °C	120
Рекомендуемый перепад давлений, бар	0,05–0,2
Макс. допустимый перепад давлений, бар	0,6
Испытательное давление, бар	16
Максимальное рабочее давление, бар	10

**Номенклатура и кодовые номера для оформления заказа (продолжение)**
**Дополнительные принадлежности**

Изделие	Описание	Кодовый номер
	Крышка <sup>1)</sup> углового VHS, белая (RAL 9010), для влажной покраски <sup>2)</sup>	013G4761
	Крышка <sup>1)</sup> углового VHS, черная РРО, для электростатической покраски <sup>2)</sup>	013G4765
	Крышка <sup>1)</sup> прямого VHS, белая (RAL 9010), для влажной покраски <sup>2)</sup>	013G4762
	Крышка <sup>1)</sup> прямого VHS, черная РРО, для электростатической покраски <sup>2)</sup>	013G4766
	Кожух <sup>1)</sup> для клапана полотенцесушителя, белый (RAL 9010), для влажной покраски <sup>2)</sup>	013G4751
	Уплотняющее кольцо для клапана радиатора с внешней резьбой G 3/4" (упаковка, 20 шт.)	003L0294
	Переходник для штуцера радиатора с внутренней резьбой G 1/2" (упаковка, 20 шт.)	003L0295
	Двойная декоративная розетка (PVC) для труб диаметром 12–24 мм. Расстояние между осями отверстий — 50 мм	192H0161
	Рукоятка для всех клапанов типа RA. Используется при перепаде давлений более 0,6 бар	013G5002
	Дренажный кран, латунный, без покрытия, с резьбой 3/4" и наконечником для шланга	003L0152

<sup>1)</sup> Требуйте термоэлемент с защелкой.<sup>2)</sup> Характеристики лакокрасочного покрытия находятся в упаковочной коробке изделия. К VHS могут присоединяться медные, полимерные и металлополимерные трубы с помощью уплотнительных фитингов Danfoss.
**Предварительные настройки**


На настроичном устройстве клапана указаны положения настройки от «1» до «7» и буква «N». Настройка может быть выполнена быстро и точно без применения какого-либо инструмента, для этого необходимо:

- снять защитный колпак или термоэлемент;
  - поднять настроичное кольцо;
  - повернуть кольцо до совмещения требуемого значения с меткой на корпусе клапана;
  - отпустить настроичное кольцо, чтобы оно вернулось в исходное положение.
- Уровни предварительной настройки могут быть выбраны с шагом 0,5 от «1» до «7». (Для определения значений настроек см. диаграмму на стр. 71.) Следует избегать настроек в заштрихованных зонах. Последующая установка на клапан термоэлемента обеспечивает защиту от несанкционированного изменения установленных значений.

**Определение предварительной настройки клапана гарнитуры VHS**

Диапазон пропускной способности VHS согласуется с современными характеристиками радиаторов.

**Пример определения настройки клапана**


Расчетная тепловая нагрузка радиатора:  
Q = 0,7 кВт.

Перепад температур в радиаторе:  $\Delta T = 20 \text{ }^{\circ}\text{C}$ .  
Расход теплоносителя через радиатор:


$$G = \frac{Q \times 860}{\Delta T} = \frac{0,7 \times 860}{20} = 30 \text{ кг/ч} = 0,03 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Перепад давлений на клапане:  
 $\Delta P = 0,1 \text{ бар} (10 \text{ кПа})$ .  
Настройка клапана VHS 15 по диаграмме (см. стр. 73) равна 3,5.

Диаграмма для определения настройки клапана гарнитуры VHS



#### Отключение и дренаж радиатора



##### Последовательность выполнения операций при дренаже радиатора

Перед дренажом радиатора вначале необходимо снять с клапана терmostатический элемент и заменить его металлической рукояткой (имеется в номенклатуре компании «Данфосс») для исключения аварийной ситуации.


Затем следует вывернуть металлическую заглушку из корпуса гарнитуры и перекрыть обратный трубопровод с помощью стандартного шестигранного ключа (рис. 1). Надеть

дренажный кран. Слив теплоноситель поворотом влево квадратного штока (рис. 2). Из подающего патрубка радиатора теплоноситель можно слить поворотом на нем винта под шестигранный ключ (рис. 3). Сливной штуцер может быть повернут в любое удобное положение.


##### Примечание.

Статическое давление не должно превышать 10 бар.

## Устройство



## Габаритные и присоединительные размеры



## Техническое описание

# Клапаны запорные радиаторные RLV и RLV-CX Д<sub>y</sub> 15 (хромированный)



### Описание и область применения

Клапаны запорные типа RLV и RLV-CX предназначены для применения, как правило, в двухтрубных насосных системах водяного отопления с целью отключения отдельного отопительного прибора для его демонтажа или технического обслуживания без опорожнения всей системы.

RLV выпускаются в двух модификациях: прямой и угловой. Клапаны изготавливаются из чистой латуни с никелевым покрытием. Клапан RLV-CX Д<sub>y</sub> 15 — хромированный. С завода клапаны RLV поставляются в полностью открытом положении.

Пропускная способность клапанов RLV в открытом положении:

- $K_{vs} = 1,8 \text{ м}^3/\text{ч}$  — для клапана диаметром  $\frac{3}{8}''$ ;
- $K_{vs} = 2,5 \text{ м}^3/\text{ч}$  — для клапана диаметром  $\frac{1}{2}''$ ;
- $K_{vs} = 3,0 \text{ м}^3/\text{ч}$  — для клапана диаметром  $\frac{3}{4}''$ .

Габаритные и присоединительные размеры RLV соответствуют стандарту DIN 3842-1.

Клапан RLV может быть укомплектован спускным краном, который предназначен для опорожнения отопительного прибора

или заполнения его водой. Для того чтобы установить спускной кран, необходимо снять крышку с RLV и перекрыть клапан, а затем навернуть на него спускной кран. После установки кран можно открыть для слива воды поворотом влево квадратного штифта в его верхней части.

Для удобства использования шланговая насадка спускного крана может поворачиваться во всех направлениях.


Спускной кран также изготавливается из латуни (без покрытия).

В целях предотвращения отложений и коррозии клапаны RLV следует применять в системах водяного отопления, где теплоноситель отвечает требованиям Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. В других случаях необходимо обращаться в ООО «Данфосс».

Danfoss выпускает также клапан запорный типа RLV-S без устройства для дренажа.

Техническая документация на RLV-S предоставляется по запросу.

### Пример применения



**Номенклатура и кодовые номера для оформления заказа**
*Клапан RLV*

Тип и исполнение	Д <sub>y</sub> , мм	Резьба штуцеров, дюймы		Пропускная способность клапана K <sub>vs</sub> , м <sup>3</sup> /ч	Макс. давление, бар		Макс. температ. воды, °C	Кодовый номер
		внутр. R <sub>p</sub> (к трубопроводу)	наружн. R (к радиатору)		рабочее	испытательное		
RLV угловой	10	3/8	3/8	1,8	10	16	120	003L0141
RLV прямой								003L0142
RLV угловой	15	1/2	1/2	2,5	10	16	120	003L0143
RLV прямой								003L0144
RLV-CX угловой, хромиров.	15	1/2	1/2	2,5	10	16	120	003L0273
RLV-CX прямой, хромиров.								003L0274
RLV угловой	20	3/4	3/4	3,0	10	16	120	003L0145
RLV прямой								003L0146


К выходному патрубку RLV могут быть присоединены медные, полимерные и металлополимерные трубы с помощью уплотнительных фитингов (см. стр. 93–94).

**Дополнительные принадлежности**

Изделие	Кодовый номер
Спускной кран со шланговой насадкой 3/4"	003L0152


**Устройство**
*Клапан RLV*

- 1 – крышка;
- 2 – направляющая втулка;
- 3 – запорный конус;
- 4 – корпус клапана;
- 5 – соединительная гайка;
- 6 – ниппель


**Материалы, контактирующие с теплоносителем**

Корпус клапана и прочие металлические детали	Латунь Ms 58
Кольцевые уплотнения	Бутадиенакрилонитрильный каучук

## Монтаж



## Клапан запорный RLV

RLV предназначен для монтажа в выходной пробке радиатора. Чтобы обеспечить последующий слив воды из радиатора, необходимо установить запорный клапан крышкой вперед или вниз.

## Спускной кран


Для монтажа и эксплуатации спускного крана необходимо выполнить следующие операции.

1. Перекрыть клапан терморегулятора на

входе радиатора. В целях предосторожности терmostатический элемент необходимо заменить металлической рукояткой Danfoss (кодовый номер **013G3300**).

2. Снять крышку RLV и перекрыть клапан.
3. Смонтировать спускной кран и надеть шланг на шланговую насадку, повернув ее в удобное положение.
4. Для спуска воды открыть клапан гаечным ключом.

## Габаритные и присоединительные размеры



Тип	Резьба штуцеров, дюймы		Размеры, мм								
	D	d <sub>2</sub>	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	L <sub>4</sub>	L <sub>5</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>
RLV 10	R $\frac{3}{8}$ <sub>p</sub>	R $\frac{3}{8}$	57	40	51	75	27	51	23	22	27
RLV (RLV-CX) 15	R $\frac{1}{2}$ <sub>p</sub>	R $\frac{1}{2}$	63	41	53	80	30	57	27	27	30
RLV 20	R $\frac{3}{4}$ <sub>p</sub>	R $\frac{3}{4}$	63	40	61	92	34	65	30	32	37



## Техническое описание

# Клапан запорный радиаторный RLV со штуцером для прессового соединения

### Описание и область применения



Клапан RLV предназначен для применения в двухтрубных насосных системах водяного отопления с трубопроводами из меди или нержавеющей стали. Для соединения штуцера клапана с трубопроводом требуется специальный обжимной инструмент.

Корпус клапана по внешнему виду и техническим характеристикам идентичен стандартным клапанам RLV  $D_y = 15$  мм.

Клапан RLV предназначен для отключения отдельного отопительного прибора, его демонтажа без опорожнения всей системы. RLV может быть укомплектован спускным краном для дренажа отопительного прибора или заполнения его водой. В целях предотвращения отложений и коррозии клапаны RLV следует применять в системах водяного отопления, где теплоноситель отвечает требованиям Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. В других случаях необходимо обращаться в ООО «Данфосс».

### Номенклатура и кодовые номера для оформления заказа

Тип и исполнение	Кодовый номер	Присоединение по ISO 7-1		Пропускная способность клапана $K_{vs}$ , м <sup>3</sup> /ч	Макс. давление, бар		Макс. темпер. воды, °C
		к трубопроводу	к радиатору		рабочее	испытательное	
RLV прямой	<b>003L1825</b>	Прессовое	Наружная резьба R 1/2"	2,5	10	16	120
RLV угловой	<b>003L1824</b>						

### Дополнительные принадлежности

Изделие	Кодовый номер
Спускной кран со шланговой насадкой 3/4"	<b>003L0152</b>

**Соответствие стандартам**

Клапан RLV соответствует европейским стандартам EN215-1.

Кольцевое уплотнение изготовлено в соответствии со стандартом EN 681.

**Требования пресс-системы**

Для прессового соединения должны использоваться трубы, изготовленные из меди или нержавеющей стали согласно стандартам EN 1057 и EN 10312.

**Стальные трубопроводы**

Внешний диаметр и вес трубопровода выбираются согласно стандарту EN 10312 (табл. 2) для серии 2 стальных трубопроводов.

Danfoss рекомендует применять трубы с минимальной толщиной стенок 1 мм.

**Медные трубы**

Внешний диаметр и толщина стенок трубопровода выбираются согласно стандарту EN 1057 (табл. 3). Компания «Данфосс» рекомендует применять трубы с минимальной толщиной стенок 1 мм.

Твердость материала трубопровода должна быть не менее R290. При этом не требуется никаких дополнительных мер по упрочнению труб.

**Совместимость**

Клапаны для прессового соединения производства Danfoss совместимы с рядом промышленных обжимных инструментов и зажимных приспособлений, перечень которых представлен ниже. Если приспособление отсутствует в перечне, проконсультируйтесь о совместимости в компании-производителе.

**Совместимые обжимные инструменты и зажимные приспособления**

Перед использованием обжимных инструментов и зажимных приспособлений необходимо тщательно изучить инструкцию фирмы-производителя и неукоснительно следовать ей. Danfoss для своих клапанов рекомендует применять инструмент с минимальным усилием сжатия 30 кН.

Процесс герметизации соединения следует выполнять за один прием. При этом необходимо прочно держать обжимной инструмент вплоть до полного окончания процесса уплотнения фитинга. Проверка соединения производится в соответствии с инструкцией фирмы-производителя.

**Совместимые обжимные инструменты:**

- Geberit Mapress — PWH 75, EFP2, ECO1/ACO1, EFP3, AFP3, ACO 3;
- REMS — Power-Press E, Power-Press 2000, Power-Press (ACC), Akku-Press (ACC);
- Rothenberger — ROMAX Pressliner, ROMAX Pressliner ECO, ROMAX AC ECO;
- SANHA — ECO201, ACO201, ACO3, ECO301;
- Viega — PT3-EH, PT3-AH, Picco, Typ 2.

**Совместимые пресс-машины:**

- Mapress Geberit — Press 15 mm (90532);
- REMS — V15 (570115), M15 (570110), SA15 (570935);
- Rothenberger — SV 15 mm (1.5212X), M 15 mm (1.5102X);
- SANHA — Standard, 15 mm (169 2015, 1695815);
- Viega — PT2 15 mm (Modell 2299.9, Typ 461 898).


Все пресс-фитинговые соединения испытываются под давлением. Соединения должны быть протестированы даже при отсутствии видимых протечек.

**Слив и наполнение радиатора**


RLV предназначен для монтажа в выходной пробке радиатора. Чтобы обеспечить последующий слив воды из радиатора, необходимо установить запорный клапан крышкой вперед или вниз.

Для монтажа и эксплуатации спускного крана необходимо выполнить следующие операции.


1. Перекрыть клапан терморегулятора на входе радиатора. В целях предосторожности терmostатический элемент необходимо заменить ручной металлической рукояткой Danfoss ( кодовый номер **013G3300**.)
2. Снять крышку RLV и перекрыть клапан.
3. Смонтировать спускной кран и надеть шлаг на шланговую насадку, повернув ее в удобное положение.
4. Для спуска воды открыть клапан гаечным ключом.

**Устройство клапана**

- 1 – крышка;
- 2 – направляющая втулка;
- 3 – запорный конус;
- 4 – корпус клапана;
- 5 – соединительная гайка;
- 6 – ниппель;
- 7 – прессовое соединение

**Материалы, контактирующие с теплоносителем**

Корпус клапана и прочие металлические детали	Латунь Ms 58
Кольцевое уплотнение	EPDM

**Габаритные  
и присоединительные  
размеры**

## Техническое описание

### Клапан запорно-присоединительный RLV-K




#### Описание и область применения

Клапан запорно-присоединительный RLV-K предназначен для подключения к разводящим трубопроводам горизонтальных однотрубных и двухтрубных систем отопления отопительных приборов с нижним расположением присоединительных штуцеров с межосевым расстоянием 50 мм. С помощью RLV-K можно отключить отопительный прибор для его демонтажа или технического обслуживания без опорожнения всей системы отопления. Для дренажа отдельного отопительного прибора на RLV-K надевается специальный спускной кран. Клапаны изготавливаются из латуни с никелевым покрытием в прямом и угловом исполнении. С помощью специальных переходников RLV-K может присоединяться к штуцерам отопительного прибора с внутренней резьбой G 1/2 или наружной резьбой G 3/4 A. Переходники являются самоуплотняющимися. Клапаны

RLV-K поставляются с завода настроенные для применения в двухтрубной системе отопления. Переключение клапана для работы в однотрубной системе производится простым вращением затвора байпаса. Спускной кран для опорожнения отопительного прибора выполнен без никелевого покрытия и является дополнительной принадлежностью. RLV-K может соединяться с медными, полимерными или металлополимерными трубами системы отопления с помощью уплотнительных фитингов (см. стр. 93–94). В целях предотвращения отложений и коррозии клапаны RLV-K следует применять в системах водяного отопления. При этом теплоноситель должен отвечать требованиям Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

#### Примеры применения



**Номенклатура и кодовые номера для оформления заказа**
**Клапан RLV-K**

Тип и исполнение	Резьба штуцеров, дюймы к радиатору к трубопров.	Макс. давление, бар рабочее испытательное	Макс. темпер. воды, °C	Кодовый номер
RLV-K угловой	Наружн. G 1/2 A	Наружн. G 3/4 A	10 16	120
RLV-K прямой				
RLV-K угловой	Внутр. G 3/4			003L0282
RLV-K прямой				

**Дополнительные принадлежности**

Изделие	Описание	Кодовый номер
	Спускной кран, латунный, с насадкой под шланг	003L0152
	Переходник <sup>1)</sup> для присоединения RLV-K к штуцерам отопительного прибора с наружной резьбой G 3/4 A	003L0294
	Самоуплотняющийся соединительный штуцер <sup>1)</sup> с внутренней резьбой G 1/2	003L0295

<sup>1)</sup> Упаковка, 20 шт.


**Пропускная способность RLV-K в двухтрубной системе отопления**

Тип	$K_{vs}$ , м <sup>3</sup> /ч	$K_v$ , м <sup>3</sup> /ч
RLV-K	1,4	0,7

<sup>1)</sup>  $K_v$  клапана RLV-K с заводской настройкой (без радиатора).

<sup>2)</sup>  $K_v$  клапана RLV-K в комбинации со встроенным клапаном терморегулятора RA-N с  $K_v = 0,87 \text{ м}^3/\text{ч}$  при  $X_p = 2^\circ\text{C}$ .

Заводская настройка RLV-K — для двухтрубной системы отопления (100% затекание воды в радиатор).

**Переключение байпасного устройства клапана для применения в однотрубной системе отопления**


Заводская установка клапана RLV-K предназначена для работы в двухтрубной системе отопления. Это означает, что встроенный байпас клапана закрыт.

При применении в однотрубной системе следует открыть затвор байпаса (рис.). Затекание воды в отопительный прибор может плавно регулироваться. Соотношение между


затеканием воды в прибор отопления при настройке клапана терморегулятора на «N» и количеством оборотов показано на номограмме.

**Пример**

Определить настройку байпаса при следующих условиях.



Пропускная способность радиатора со встроенным клапаном терморегулятора:  $K_v = 0,4 \text{ м}^3/\text{ч}$ . Требуемое затекание:  $\alpha = 0,3$ .

На номограмме находим значение:  $1\frac{2}{3}$  оборота шпинделя байпаса.



**Дренаж отопительного прибора**

Для слива воды из отопительного прибора сначала следует отвинтить крышки запорно-дренажных устройств. Затем перекрыть запорные устройства на входе и выходе теплоносителя. После этого надеть на штуцер запорно-дренажного устройства спускной кран и поворотом шестигранного ключа открыть дренаж (рис.). Для удобства шланговую насадку спускного крана можно поворачивать в любом направлении.

**Устройство**


- 1 – радиатор;
- 2 – встроенный клапан терморегулятора;
- 3 – переходник для резьбы отопительного прибора G 3/4;
- 4 – уплотнение;
- 5 – затвор байпаса;
- 6 – переходник для резьбы отопительного прибора G 1/2;
- 7 – запорно-дренажное устройство

**Материалы, контактирующие с теплоносителем**


Корпус клапана и прочие металлические детали	Латунь Ms 58
Кольцевые уплотнения	Бутадиенакрилонитрильный каучук

## Габаритные и присоединительные размеры


RLV-K прямой с присоединением к отопительному прибору G 1/2




RLV-K угловой с присоединением к отопительному прибору G 1/2



RLV-K прямой с присоединением к отопительному прибору G 3/4



RLV-K угловой с присоединением к отопительному прибору G 3/4



## Техническое описание

### Клапан запорно-присоединительный RLV-KD



#### Описание и область применения


Клапан запорно-присоединительный RLV-KD предназначен для подключения к разводящим трубопроводам горизонтальных двухтрубных систем отопления отопительных приборов с нижним расположением присоединительных штуцеров при межосевом расстоянии 50 мм. С помощью RLV-KD можно отключить отопительный прибор для его демонтажа или технического обслуживания без опорожнения всей системы отопления.

Для дренажа отдельного отопительного прибора на RLV-KD надевается специальный спускной кран. Клапаны изготавливаются из латуни с никелевым покрытием в прямом и угловом исполнении. С помощью специальных переходников RLV-KD может присоединяться к штуцерам отопительного прибора с внут-

ренней резьбой G ½ или наружной резьбой G ¾ A. Переходники являются самоуплотняющимися.

Спускной кран для опорожнения отопительного прибора выполнен без никелевого покрытия и является дополнительной принадлежностью. RLV-KD с помощью уплотнительных фитингов может быть присоединен к медным, полимерным или металлополимерным трубами системы отопления (см. стр. 93–94). В целях предотвращения отложений и коррозии клапаны RLV-KD следует применять в системах водяного отопления. При этом теплоноситель должен отвечать требованиям Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

#### Пример применения



#### Номенклатура и коды для оформления заказа

#### Клапан RLV-KD

Тип и исполнение	Резьба штуцеров, дюймы		Пропускная способность клапана K <sub>vs</sub> , м <sup>3</sup> /ч	Макс. давление, бар		Макс. темпер. воды, °C	Кодовый номер
	к радиатору	к трубопров.		рабочее	испытательное		
RLV-KD угловой	Наружн. G ½ A						003L0242
RLV-KD прямой							003L0240
RLV-KD угловой		Наружн. G ¾ A	1,0	10	16	120	003L0243
RLV-KD прямой		Внутр. G ¾					003L0241


## Дополнительные принадлежности

Изделие	Описание	Кодовый номер
	Спускной кран, латунный, с насадкой под шланг	003L0152
	Самоуплотняющийся соединительный переходник <sup>1)</sup> для штуцеров радиатора с внутренней резьбой G 1/2	003L0249


<sup>1)</sup> Упаковка, 20 штук.

## Дренаж отопительного прибора

Для слива воды из отопительного прибора сначала следует отвинтить крышки запорно-дренажных устройств. Затем перекрыть запорные устройства на входе и выходе теплоносителя. После этого надеть на штуцер запорно-дренажного устройства спускной кран и поворотом квадратного штока открыть дренаж (рис.). Для удобства шланговая насадка спускного крана может поворачиваться в любом направлении.



## Устройство




## Материалы, контактирующие с теплоносителем


Корпус клапана и прочие металлические детали	Латунь Ms 58
Кольцевые уплотнения	Бутадиенакрилонитрильный каучук

## Габаритные и присоединительные размеры


RLV-KD прямой с присоединением к отопительному прибору G 1/2 A




RLV-KD угловой с присоединением к отопительному прибору G 1/2



RLV-KD прямой с присоединением к отопительному прибору G 3/4



RLV-KD угловой с присоединением к отопительному прибору G 3/4






## Техническое описание

### Клапан запорно-присоединительный RLV-KS


#### Описание и область применения



Клапан запорно-присоединительный RLV-KS предназначен для подключения к трубопроводам двухтрубных горизонтальных систем отопления отопительных приборов с нижними присоединительными штуцерами при их межосевом расстоянии 50 мм. Клапан RLV-KS не подходит для присоединения к нему спускного крана. С помощью RLV-KS можно отключить отопительный прибор для его демонтажа или технического обслуживания без опорожнения всей системы отопления. Клапан типа RLV-KS выполнен из латуни с никелевым покрытием и выпускается в двух версиях: прямой и угловой. Он может быть

непосредственно присоединен к радиаторам, имеющим штуцеры с внешней резьбой G 3/4. Для штуцеров с внутренней резьбой G 1/2 необходимо использовать специальный переходник. К RLV-KS с помощью отдельно заказываемых компрессионных фитингов можно присоединять медные, полимерные и металлокомпозитные трубы (см. стр. 93–94). В целях предотвращения отложений и коррозии клапаны RLV-KS следует применять в системах водяного отопления. При этом теплоноситель должен отвечать требованиям Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

#### Пример применения



#### Номенклатура и кодовые номера для оформления заказа


##### Клапан RLV-KS

Тип и исполнение	Резьба штуцеров, дюймы		Пропускная способность клапана K <sub>vs'</sub> , м <sup>3</sup> /ч	Макс. давление, бар		Макс. темпер. воды, °C	Кодовый номер
	к радиатору	к трубопров.		рабочее	испытательное		
RLV-KS угловой	Наружная G 1/2 A						003L0222
RLV-KS прямой							003L0220
RLV-KS угловой	Внутренняя G 3/4 A		1,3	10	16	120	003L0223
RLV-KS прямой							003L0221

#### Дополнительные принадлежности

Эскиз	Описание	Кодовый номер
	Самоуплотняющийся соединительный переходник <sup>1)</sup> для штуцеров радиатора с внутренней резьбой G 1/2	003L0297

<sup>1)</sup> Упаковка, 20 шт.


**Устройство**


*Материалы, контактирующие с теплоносителем*


Корпус клапана и прочие металлические детали	Латунь Ms 58
Кольцевые уплотнения	Бутадиенакрилонитрильный каучук

**Габаритные и присоединительные размеры**


*RLV-KS прямой с присоединением к отопительному прибору G ½*




*RLV-KS прямой с присоединением к отопительному прибору G ¾*



*RLV-KS угловой с присоединением к отопительному прибору G ½*



*RLV-KS угловой с присоединением к отопительному прибору G ¾*



## Дополнительные принадлежности


### *Запорная рукоятка*

Предназначена для перекрытия клапанов терморегуляторов RA в случае демонтажа отопительных приборов без опорожнения всей системы отопления. Рукоятка устанавливается на клапан вместо терmostатического элемента.




### *Ограничители температурной настройки терmostатических элементов RA 2994 и RA 2992*

Одноразовые штифты, позволяющие при необходимости зафиксировать верхнюю и нижнюю границы температурной настройки термоэлемента. Поставляются по 30 штук.



### *Ограничители температурной настройки терmostатических элементов RA 2920 и RA 2922*

Одноразовые штифты, позволяющие при необходимости зафиксировать верхнюю и нижнюю границы температурной настройки термоэлемента. Поставляются по 30 штук.



### *Фиксаторы для предотвращения несанкционированного демонтажа терmostатических элементов RA 2994, RA 2992, RAW 5010, RAW 5012 и RAW 5110*

Одноразовое устройство, блокирующее защелку термоэлемента. Поставляются по 20 штук.



### *Крышка для шкалы терmostатических элементов RA 2920 и RA 2922*

Крышка закрывает окно в защитном кожухе для обзора шкалы термоэлемента. Поставляется 20 шт.



### *Набор инструментов для монтажа и демонтажа защитных фиксаторов*




### *Угловой адаптер для термоэлементов серии RAW и RA 2000*



### *Сальник*

Предназначен для всех клапанов терморегуляторов типа RA. При появлении течи сальник может быть заменен без опорожнения системы отопления.




**Закрепочный пистолет**


Закрепочный пистолет Danfoss может быть использован, например, для прикрепления капиллярных трубок к стенам и плинтусам. 9-мм (1000 шт.) и 11-мм (1000 шт.). Скобки поставляются вместе с пистолетом и могут выбираться в зависимости от материала стены. Закрепочный пистолет Danfoss является специальной моделью пистолета ARROW T18. Стандартные скобы ARROW T18 подходят к пистолету Danfoss.

**Адаптер для присоединения термостатических элементов RA 5062, RA 5065 и RA 5068 к клапанам терморегуляторов типа RA****Адаптер для присоединения термостатических элементов RA 5062, RA 5065 и RA 5068 к клапанам терморегуляторов с установочной резьбой M30 x 1,5****Защитное кольцо**

Пластмассовое одноразовое кольцо для предотвращения демонтажа термостатического элемента RAW-K. Кольцо защелкивается на гайке термоэлемента после его установки на клапане. В комплект поставки входит 10 колец.

**Винты для защиты от демонтажа**

Заостренные винты закручиваются шестигранным ключом через зацепку термоэлементов RA 2920 и RA 2922 в корпус клапана. В комплект входит 20 штук.

**Номенклатура и коды для оформления заказа**

Изделие	Описание	Кодовый номер
Запорная рукоятка	Латунная	013G3300
Штифты для ограничения температурной настройки	Для термоэлементов RA 2994 и RA 2992	013G1215
Штифты для ограничения температурной настройки	Для термоэлементов RA 2920 и RA 2922	013G1237
Фиксатор для защиты от демонтажа	Для термоэлементов RA 2994, RA 2992, RAW 5010, RAW 5012 и RAW 5110	013G5245
Крышка шкалы терmostатических элементов	Для термоэлементов RA 2920 и RA 2922	013G1672
Набор инструментов	Для монтажа и демонтажа защитных устройств и ограничительных штифтов	013G1236
Сальник	Для клапанов терморегуляторов типа RA 2000	013G0290
Закрепочный пистолет	Для прикрепления к строительным конструкциям капиллярных трубок термоэлементов	013L1239
Адаптер	Для присоединения термоэлементов RA 5062, RA 5065 и RA 5068 к клапанам терморегуляторов типа RA	013G5190
Адаптер	Для присоединения термоэлементов RA 5062, RA 5065 и RA 5068 к клапанам терморегуляторов с резьбой M30x1,5	013G5194
Угловой адаптер	Для термоэлементов серии RAW и RA 2000	013G1350
Ограничитель температурной настройки	Для термоэлементов серии RAW	013G5199
Защитные кольца (10 шт. в упаковке)	Белое	013G5389
	Светло-серое	013G5288
	Темно-серое	013G5289
	Черное	013G5376
Винты для защиты от демонтажа	Для термоэлементов RA2920 и RA2922	013G1232

## Уплотнительные фитинги

Уплотнительные фитинги  
для труб из сшитого  
полиэтилена типа PEX



Уплотнительные фитинги предназначены для соединения клапанов терморегуляторов Danfoss и запорно-присоединительных элементов с трубопроводами систем отопления. Они применяются при использовании в системах отопления полимерных труб типа PEX, изготавливаемых в соответствии со стандартом DIN 16892/16893.

Максимальные параметры теплоносителя (давление и температура) для полимерных труб указываются фирмами — производителями труб. Однако при использовании уплотнительных фитингов параметры не должны превышать 6 бар и 95 °C. Комплект уплотнительного фитинга включает опорную втулку, обжимное кольцо и соединительную гайку.

Тип фитингов	Наружн. диам. и толщина стенки трубы, мм	Макс. давление, бар		Макс. темпер. воды, °C	Тип клапанов	Кодовый номер
		рабочее	испытательное			
С наружной резьбой G ½" A	12 x 2	6	10	95	RA-N(NCX)15, RLV 15, RLV-CX 15 RA 15/6T, RA 15/6TB	013G4142
	14 x 2				RA-K(W), RA-KE(W), RLV-K, RLV-KD, RLV-KS, RA 15/6T, VHS	013G4144
	15 x 2,5				RA-K(W), RA-KE(W), RLV-K, RLV-KD, RLV-KS, RA 15/6T, VHS	013G4147
	12 x 2				RA-K(W), RA-KE(W), RLV-K, RLV-KD, RLV-KS, RA 15/6T, VHS	013G4152
	13 x 2				RA-K(W), RA-KE(W), RLV-K, RLV-KD, RLV-KS, RA 15/6T, VHS	013G4153
	14 x 2				RA-K(W), RA-KE(W), RLV-K, RLV-KD, RLV-KS, RA 15/6T, VHS	013G4154
	15 x 2,5				RA-K(W), RA-KE(W), RLV-K, RLV-KD, RLV-KS, RA 15/6T, VHS	013G4155
	16 x 1,5				RA-K(W), RA-KE(W), RLV-K, RLV-KD, RLV-KS, RA 15/6T, VHS	013G4157
	16 x 2				RA-K(W), RA-KE(W), RLV-K, RLV-KD, RLV-KS, RA 15/6T, VHS	013G4156
	16 x 2,2				RA-K(W), RA-KE(W), RLV-K, RLV-KD, RLV-KS, RA 15/6T, VHS	013G4163
	17 x 2				RA-K(W), RA-KE(W), RLV-K, RLV-KD, RLV-KS, RA 15/6T, VHS	013G4162
	18 x 2				RA-K(W), RA-KE(W), RLV-K, RLV-KD, RLV-KS, RA 15/6T, VHS	013G4158
	18 x 2,5				RA-K(W), RA-KE(W), RLV-K, RLV-KD, RLV-KS, RA 15/6T, VHS	013G4159
	20 x 2				RA-K(W), RA-KE(W), RLV-K, RLV-KD, RLV-KS, RA 15/6T, VHS	013G4160
	20 x 2,5				RA-K(W), RA-KE(W), RLV-K, RLV-KD, RLV-KS, RA 15/6T, VHS	013G4161

Уплотнительные фитинги  
для металлопластиковых  
труб



Уплотнительные фитинги предназначены для соединения клапанов терморегуляторов Danfoss и запорно-присоединительных элементов с трубопроводами систем отопления. В случае применения в системе отопления металлополимерных труб типа Alupex следует уточнять у фирм-производителей предельные параметры теплоносителя (давление и темпе-

ратуру), при которых эти трубы могут применяться. Однако при использовании уплотнительных фитингов параметры не должны превышать 6 бар и 95 °C. Комплект уплотнительного фитинга включает опорную втулку, обжимное кольцо, шайбу и соединительную гайку.

Тип фитингов	Наружн. диам. и толщина стенки трубы, мм	Макс. давление, бар		Макс. темпер. воды, °C	Тип клапанов	Кодовый номер
		рабочее	испытательное			
С наружной резьбой G ½" A	12 x 2	6	10	95	RA-N(NCX)15, RLV 15, RLV-CX 15 RA 15/6T, RA 15/6TB	013G4172
	14 x 2				RA-K(W), RA-KE(W), RLV-K, RLV-KD, RLV-KS, RA 15/6T, VHS	013G4174
	12 x 2				RA-K(W), RA-KE(W), RLV-K, RLV-KD, RLV-KS, RA 15/6T, VHS	013G4182
	14 x 2				RA-K(W), RA-KE(W), RLV-K, RLV-KD, RLV-KS, RA 15/6T, VHS	013G4184
	15 x 2,5				RA-K(W), RA-KE(W), RLV-K, RLV-KD, RLV-KS, RA 15/6T, VHS	013G4185
	16 x 2				RA-K(W), RA-KE(W), RLV-K, RLV-KD, RLV-KS, RA 15/6T, VHS	013G4186
	16 x 2,2				RA-K(W), RA-KE(W), RLV-K, RLV-KD, RLV-KS, RA 15/6T, VHS	013G4187
	18 x 2				RA-K(W), RA-KE(W), RLV-K, RLV-KD, RLV-KS, RA 15/6T, VHS	013G4188
	20 x 2				RA-K(W), RA-KE(W), RLV-K, RLV-KD, RLV-KS, RA 15/6T, VHS	013G4190
	20 x 2,5				RA-K(W), RA-KE(W), RLV-K, RLV-KD, RLV-KS, RA 15/6T, VHS	013G4191

**Уплотнительные фитинги  
для медных труб**

Уплотнительные фитинги предназначены для соединения клапанов терморегуляторов Danfoss и запорно-присоединительной арматуры с трубопроводами систем отопления. Они применяются при использовании в систе-

мах медных труб, соответствующих стандарту DIN 1786/2391.

Комплект уплотнительного фитинга включает опорную втулку и соединительную гайку.

Тип фитингов	Наружный диаметр трубы, мм	Макс. давление, бар		Макс. темпер. воды, °C	Тип клапанов	Кодовый номер
		рабочее	испытательное			
С наружной резьбой G 3/8" A	10	10	16	120	RA-N 10, RLV 10	013G4100
	12					013G4102
	8					013G4108
С наружной резьбой G 1/2" A	10	10	16	120	RA-N(NCX)15, RLV 15, RLV-CX 15, RA 15/6T, RA 15/6TB	013G4110
	12					013G4112
	14					013G4114
	15					013G4115
	16					013G4116
С внутренней резьбой G 3/4"	10	10	16	120	RA-K(W), RA-KE(W), RLV-K, RLV-KD, RLV-KS, RA 15/6T, VHS	013G4120
	12					013G4122
	14					013G4124
	15					013G4125
	16					013G4126
	18					013G4128

## Техническое описание

### Дроссель обратного потока RTD-CB

#### Описание и область применения




*Дроссель обратного потока RTD-CB*

Дроссель обратного потока RTD-CB предназначен для установки в однотрубной системе водяного отопления, оснащенной терморегуляторами и счетчиками-распределителями индивидуального учета теплопотребления.

Он позволяет свести к минимуму остаточную теплоотдачу отопительного прибора (радиатора, конвектора) при закрытом клапане терморегулятора.

#### Пример применения



*RTD-CB в однотрубной системе отопления с замыкающими участками, терморегуляторами и счетчиками-распределителями*

#### Номенклатура и кодовые номера для оформления заказа

Тип	Условный проход дросселя $D_y$ , мм	Резьба штуцеров, дюйм		Пропускная способность дросселя $K_{vs}$ , м <sup>3</sup> /ч	Макс. давление, бар		Макс. рабочая температура, °C	Кодовый номер
		наружн. R (к радиатору)	внутр. R <sub>p</sub> (к трубопроводу)		рабочее	испытательное		
RTD-CB	15	1/2	1/2	4,54	10	16	120	013L1925
	20	3/4	3/4	8,06				013L1926
	25	1	1	17,00				013L1927

**Принцип работы**

Когда клапан терморегулятора закрыт, то в результате расслоения потока теплоносителя в обратной подводке могут возникать циркуляция теплоносителя в отопительном приборе и повышение его остаточной теплопередачи. Установка дросселя RTD-CB препятствует циркуляции теплоносителя и при регламентированных режимах работы (длина подводки 175 мм, температура воздуха в помещении 20 °C, а температура теплоносителя 95 °C)


обеспечивает такую температуру поверхности отопительного прибора, при которой счетчиком-распределителем не фиксируется теплопотребление.

Для счетчиков-распределителей с одним датчиком эта температура равна 28 °C, для счетчиков-распределителей с двумя датчиками соответствует разности температур поверхности отопительного прибора и воздуха в помещении 5 °C.

**Монтаж**

Дроссель обратного потока RTD-CB устанавливается в пробке радиатора или на штуцере конвектора изгибом вверх. Расстояние от ото-

пительного прибора до замыкающего участка стояка должно быть не менее 175 мм.

**Габаритные и присоединительные размеры**

Материал: нержавеющая сталь AISI 316

Тип	Размеры, мм			Резьба штуцеров, дюймы		Размер под ключ, мм	
	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	D	d	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>
RTD-CB 15	68	96	32	R <sub>p</sub> 1/2	R 1/2	27	30
RTD-CB 20	76	106	38	R <sub>p</sub> 3/4	R 3/4	32	37
RTD-CB 25	90	126	48	R <sub>p</sub> 1	R 1	41	46

## Техническое описание

### Байпасный дроссель RTD-BR

#### Описание и область применения



Байпасный дроссель RTD-BR


Байпасный дроссель RTD-BR — диафрагма заводского изготовления, предназначенная для установки на перемычке (байпасе, замыкающем участке) между подводками отопительного прибора в однотрубной системе водяного отопления с проходной регулирующей арматурой.

Байпасный дроссель применяется с целью увеличения доли теплоносителя, проходящего через отопительный прибор, от общего его расхода в стояке системы отопления за счет повышения гидравлического сопротивления байпasa.


RTD-BR увеличивает сопротивление байпasa на величину, соответствующую изменению его условного прохода с 15 до 10 мм или с 20 до 15 мм.

В случае применения байпасного дросселированного расчета системы отопления RTD-BR может устанавливаться как на смещенном, так и на осевом замыкающем участке стояка.

#### Примеры применения



RTD-BR на смещенном  
замыкающем участке




RTD-BR на осевом  
замыкающем участке

#### Номенклатура и коды для оформления заказа

Тип	Условный проход байпаса/дросселя $D_y$ , мм	Резьба штуцеров, дюйм		Пропускная способность дросселя $K_{vs}$ , м <sup>3</sup> /ч	Макс. давление, бар		Макс. рабочая температура, °C	Кодовый номер
		вход	выход		рабочее	испытательное		
RTD-BR	15/10	G 1/2	G 1/2	6,80	10	16	120	013L1915
	20/15	G 3/4	G 3/4	15,1				013L1916

## Габаритные и присоединительные размеры



Материал: углеродистая сталь ASTM A 216 WCB

Тип	Размеры, мм				Резьба штуцеров, дюймы			Размер под ключ, мм	
	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	D <sub>4</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>
RTD-BR 15/10	27,3	25	47,5	11	G 1/2	G 1/2	G 1	26	40
RTD-BR 20/15	32	25,5	51,5	16	G 3/4	G 3/4	G 1 1/4	32	50

## Приложение 1.

### Таблица соответствий радиаторных терморегуляторов RTD новым сериям RA

Тип	Кодовый номер RTD	Эскиз	Кодовый номер RA	Тип
<i>Терmostатические элементы с газозаполненными температурными датчиками</i>				
RTD 3640	<b>013L3640</b>		<b>013G2994</b>	RA 2994
RTD Inova 3130	<b>013L3130</b>			
RTD-R	<b>013L3110</b>			
RTD-R Inova	<b>013L3140</b>			
RTD 3642	<b>013L3642</b>		<b>013G2992</b>	RA 2992
RTD Inova 3132	<b>013L3132</b>			
RTD 3120	<b>013L3120</b>		<b>013G2920</b>	RA 2920
<i>Терmostатические элементы с жидкостными температурными датчиками</i>				
RTD 3562	<b>013L3562</b>		<b>013G5062</b>	RA 5062
RTD 3565	<b>013L3565</b>		<b>013G5065</b>	RA 5065
RTD 3568	<b>013L3568</b>		<b>013G5068</b>	RA 5068
RTD Plus	<b>013L3190</b>		<b>013G2750</b>	RA PLUS
RTS	<b>013L3620</b>		<b>013G5010</b>	RAW
RTS Everis	<b>013L4230</b>			
RTS-R	<b>013L3610</b>			
RTS-R Everis	<b>013L4240</b>			
<i>Терmostатические элементы с жидкостными температурными датчиками для клапанов с присоединением M30 x 1,5 фирм MNG, Heimeier, Oventrop</i>				
RTS-K	<b>013L3630</b>		<b>013G5030</b>	RAW-K
RTS-K Everis	<b>013L4250</b>			
<i>Клапаны радиаторных терморегуляторов для двухтрубных систем отопления</i>				
RTD-N 10	<b>013L3701</b>		<b>013G0011</b>	RA-N 10
RTD-N 10	<b>013L3702</b>		<b>013G0012</b>	RA-N 10
RTD-N 10	<b>013L3751</b>		<b>013G0151</b>	RA-N 10
RTD-N 15	<b>013L3703</b>		<b>013G3903</b>	RA-N 15
RTD-N 15	<b>013L3704</b>		<b>013G3904</b>	RA-N 15
RTD-N 15	<b>013L3753</b>		<b>013G0153</b>	RA-N 15 UK
RTD-N 20	<b>013L3705</b>		<b>013G0015</b>	RA-N 20
RTD-N 20	<b>013L3706</b>		<b>013G0016</b>	RA-N 20
RTD-N 20	<b>013L3755</b>		<b>013G0155</b>	RA-N 20 UK
RTD-N 25	<b>013L3707</b>		<b>013G0037</b>	RA-N 25
RTD-N 25	<b>013L3708</b>		<b>013G0038</b>	RA-N 25

Таблица соответствий радиаторных терморегуляторов RTD новым сериям RA (продолжение)

Клапаны радиаторных терморегуляторов для однотрубных систем отопления				
RTD-G 15	<b>013L3743</b>		<b>013G1676</b>	RA-G 15
RTD-G 15	<b>013L3744</b>		<b>013G1675</b>	RA-G 15
RTD-G 20	<b>013L3745</b>		<b>013G1678</b>	RA-G 20
RTD-G 20	<b>013L3746</b>		<b>013G1677</b>	RA-G 20
RTD-G 25	<b>013L3747</b>		<b>013G1680</b>	RA-G 25
RTD-G 25	<b>013L3748</b>		<b>013G1679</b>	RA-G 25
Клапаны присоединительно-регулирующих гарнитур				
RTD-K	<b>013L3709</b>		<b>013G3363</b>	RA-K
RTD-KE	<b>013L3710</b>		<b>013G3362</b>	RA-KE

## Приложение 2.

**Таблица соответствия настроек старых клапанов терморегуляторов для двухтрубных систем отопления типа RTD-N настройкам новых клапанов типа RA-N**

<b><math>\Delta_y = 10 \text{ мм}</math></b>		
$K_v, \text{м}^3/\text{ч}$	RTD-N	RTD-N
Номер настройки	1	1,5
	2	2,5
	3	3,5
	4	4,5
	5	5,5
	6	6,5
	7	7
	N	N

<b><math>\Delta_y = 15 \text{ мм}</math></b>		
$K_v, \text{м}^3/\text{ч}$	RTD-N	RTD-N
Номер настройки	1	1,5
	2	2,5
	3	3,5
	4	4,5
	5	5,5
	6	6,5
	7	7
	N	N

<b><math>\Delta_y = 20 \text{ мм}</math></b>		
$K_v, \text{м}^3/\text{ч}$	RTD-N	RTD-N
Номер настройки	1	1,5
	2	2,5
	3	3,5
	4	4,5
	5	5,5
	6	6,5
	7	7
	N	N

<b><math>\Delta_y = 20 \text{ мм}</math></b>		
$K_v, \text{м}^3/\text{ч}$	RTD-N (UK)	RTD-N (UK)
Номер настройки	1	1,5
	2	2,5
	3	3,5
	4	4,5
	5	5,5
	6	6,5
	7	7
	N	N

<b><math>\Delta_y = 25 \text{ мм}</math></b>		
$K_v, \text{м}^3/\text{ч}$	RTD-N	RTD-N
Номер настройки	1	1,5
	2	2,5
	3	3,5
	4	4,5
	5	5,5
	6	6,5
	7	7
	N	N

## Для заметок

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Для заметок

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Для заметок

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



### Центральный офис • ООО «Данфосс»

Россия, 143581 Московская обл., Истринский р-н,  
с./пос. Павло-Слободское, д. Лешково, 217.

Телефон: (495) 792-57-57. Факс: (495) 792-57-59.  
E-mail: he@danfoss.ru

### Региональные представительства

Владивосток	тел.: (4232) 65-00-67
Волгоград	тел.: (8442) 33-00-62
Воронеж	тел.: (473) 296-95-85
Екатеринбург	тел.: (343) 379-44-53
Иркутск	тел.: (3952) 972-962
Казань	тел.: (843) 279-32-44
Краснодар	тел.: (861) 275-27-39
Красноярск	тел.: (3912) 78-85-05
Нижний Новгород	тел.: (831) 278-61-86
Новосибирск	тел.: (383) 33-57-155
Омск	тел.: (3812) 35-60-62
Пермь	тел.: (342) 257-17-92
Ростов-на-Дону	тел.: (863) 204-03-57
Самара	тел.: (846) 270-62-40
Санкт-Петербург	тел.: (812) 320-20-99
Саратов	тел.: (987) 314-25-03
Тюмень	тел.: (912) 921-33-59
Уфа	тел.: (3472) 241-51-88
Хабаровск	тел.: (914) 541-28-72
Челябинск	тел.: (351) 211-30-14
Ярославль	тел.: (4852) 67-13-12

[www.heating.danfoss.ru](http://www.heating.danfoss.ru)

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.